

Instruktion för att ladda program i Carel pCO5 med Smartkey.



OBS!

Kontrollera att du laddar in rätt program. Det finns för närvarande 4 olika program för Carel pCO5:

- EcoCooler ACU/ACR 1 krets
- EcoCooler ACU/ACR 2 krets
- EcoCooler ACU/ACR 3 krets
- EcoCooler Top 16/21
- EcoCooler Top 06/10 för UC/US/MK
- EcoHeater

1. Gör Carel DUC'en spänningslös genom att dra ut den orange kontakten J1 (dvs displayen ska inte lysa).
2. Koppla ur kontakten märkt J5 (Gäller inte Top 06/ Top 10 eftersom den inte används där)
3. Anslut smartkey i den svarta kontakten J4.
4. Starta Carel DUC'en genom att spänningssätta den med kontakt J1.
5. Vänta tills Smart key'n visar en FAST lysande pil MOT Carel'en med Display.
6. Tryck på START knappen på Smart keyn, pilen mot PCO5 ska börja blinka. Använd INTE MODE-knappen på Smart keyn.
7. När pilen slutat att blinka och istället lyser med fast sken och SMART keyn har gett ringsignal, är laddningen klar.
8. Gör Carel DUC'en spännings lös genom att dra ut den orange kontakten J1 (dvs displayen ska inte lysa).
9. Koppla ur smartkeyn ur den svarta kontakten, J1.
10. Koppla åter in kontakten på plint J5 som kopplades ur tidigare (Gäller inte Top 06/ Top 10 eftersom den inte används där)
11. Klart, starta Carel DUC'en genom att spänningssätta den.

OBS!

Om du har lånat Smart-keyn av IV produkt, kom ihåg att returnera den till:

IV produkt AB
Att: Reklamationer/Staffan Andersson
Sjöddevägen 7
350 43 Växjö