

Envistar Flex

Обратное подключение

Калорифер подключается обратно движению воздуха: вход воды (IN) со стороны приточного воздуха, выход воды (OUT) со стороны наружного воздуха. Погружной датчик противозамерзания монтируется в наиболее холодное место трубопровода, см. ниже.

Counterflow operation

The battery should be connected for counterflow operation: hot water (IN) connected at leaving air side, return line (OUT) connected at the entering air side. The immersion detector should be mounted at the coldest spot according to picture.

