

**Kontrollera/Ändra K-faktorer i Climatix.**  
**Check/Set K-factors in Climatix**  
**Überprüfen/Ändern des K-faktors in der Climatix**

<b>Fläkt / Fan / Puhallin</b>			
<b>Wentylator / Ventilator / Ventilateur</b>			
Type	ELFF-040Z-EC02-0370-2-F-M	286 - 2860	r/m
	3,7 kW	5,8 A	Out frequency Teajuusalue Czesťot. wyj. Ausg. frequen z Fréq. sort Max. temp.
	3x400 V	-	Hz
K-faktor K-factor K-teknoin Váp.K K-faktor Facteur	20,00	$Q=1/K \times \sqrt{p} \text{ (m}^3/\text{s)}$	
Ref. EC400ZBLU-G1			
ErP data	On fan motor	$\eta_{total}$	N= N=
Eff.degr.type			
Speed ctrl.			

**Kontrollera så att K-faktorn på fläktens maskinskytt stämmer överens med inställningen i Climatix.**

Logga in med lösenord: 6006

Drifthanterare / Startside > Systeminställningar > Konfiguration > Konfiguration IO's > Tryck/Flöden

Tilluftsflöde K-fakt: tryck på pennan alternativt tryck på OK-ratten för att ändra.

Frånluftsflöde K-fakt: tryck på pennan alternativt tryck på OK-ratten för att ändra.

**Check that the K-factor on the data plate of the fan matches the setting in the Climatix.**

Enter password: 6006

Operations / Start page > System settings > Configuration > Configuration IO's > Pressures/flows

Supply air flow K-fact: press the pencil alt. press the OK knob to change.

Exhaust air flow K-fact: press the pencil alt. press the OK knob to change.

**Überprüfen Sie, ob der K-Faktor auf dem Typenschild des Ventilators mit der Einstellung in der Climatix übereinstimmt.**

Einloggen mit Passwort: 6006

Betriebsmanager / Startsite > System Einstellungen > Konfiguration > Konfiguration IO's >

Drücke/VoiStro

ZUL-Strömung K-fakt: Drücken Sie auf den Stift oder auf das OK-Rädchen um den Wert zu ändern.

ABL-VoiStro K-fakt: Drücken Sie auf den Stift oder auf das OK-Rädchen um den Wert zu ändern.