

Navigation i menuen

Differenstryksensor med display QBM78.2500/IV, QBM78.2525/IV, QBM78.5525/IV





Dokumentation til dit anlæg

- 1. Scan QR-koden, eller skriv docs.ivprodukt.com i din browser.
- 2. Indtast dit ordrenummer.
- 3. Tryk på ENTER, eller klik på søg.
- 4. Vælg din ordre.





Sikkerhed



For anvisninger og sikkerhedsprocedurer under brug henvises til den gældende monteringsanvisning, drifts- og vedligeholdelsesvejledningen for anlægget og producentens dokumentation for produktet.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i produktet, som ikke opdateres i dette produktblad. Hvis du er i tvivl, gælder producentens oplysninger.



Reservedele

Reservedelsliste kan downloades på IV Produkts ordreportal. Bestil reservedele og tilbehør hos IV Produkt. Se kontaktoplysningerne på sidste side. Når du kontakter os, skal du angive ordrenummeret og anlægsbetegnelsen, som findes på typeskiltet, der sidder på anlægget.

Generelle oplysninger

Differenstryksensoren bruges i ventilationssystemer og luftbehandlingsanlæg til at måle og overvåge luftstrøm og tryk i luftkanaler og over filtre og ventilatorer på både tilluft- og fraluftsiden. Den bruges til at måle differenstryk, overtryk og undertryk for luft og ikke-aggressive gasser.

Enheden har et display til overvågning og to knapper til konfiguration placeret under låget. Dette dokument er en guide til knapfunktioner, menunavigation og til at udføre en hurtig installation.



Startskærm

Startskærmen viser alle målte værdier, beregnet flow og I/O-status. Værdier kan vises i en standardvisning eller en delt visning. Standardvisningen viser hver værdi skiftevis, og den delte visning viser alle værdier samtidigt i ét vindue.

Standardvisning	Delt visning
-1	-1 -1
P1 Pa	0.0 0

Værdier vises i grønt, undtagen i tilfælde, hvor der er identificeret en fejl i sensoren. I disse tilfælde vises værdierne med rødt.

Navigering

Enheden er udstyret med to knapper. Knappernes funktion styres ved at "trykke" eller "trykke og holde inde".

Knapfunktioner

Symbol	Beskrivelse	Funktion
	Venstre knap	Flyt til venstreReducer en værdi
۲ O	Højre knap	Flyt til højreForøg en værdi
● 1 s	Tryk på højre knap, og hold den nede i et sekund.	Gå et menuniveau nedBekræft et valg
● Ons	Tryk på venstre knap, og hold den nede i et sekund.	Gå et menuniveau op
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tryk på begge knapper, og hold dem nede i to sekun- der.	Skift skalaen for værdiændring (1x, 5x, 10x), når du justerer værdier.
● 5 s	Fra startskærmen skal du trykke på højre knap og holde den nede i fem sek- under.	Autoadressering
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Fra startskærmen skal du trykke på begge knapper og holde dem nede i to sekunder.	Hurtig installation
●	Tryk på den venstre knap, og hold den nede i mindst 30 sekunder	Fabriksnulstilling



Ændring af indstillinger

Tryk på den højre knap, og hold den nede, indtil skærmen skifter farve (hvid til sort).

Ændring af en numerisk værdi:

1. Tryk på begge knapper, og hold dem nede i tre sekunder.

2. Skift værdien med venstre og højre knap.

3. Tryk på den højre knap, og hold den nede i et sekund for at bekræfte.

Ændring af værdier med flere valgmuligheder:

1. Brug venstre og højre knap for at se de tilgængelige valgmuligheder i navigationslinjen under værdien.

2. Vælg den ønskede indstilling.

3. Tryk på højre knap, og hold den nede i et sekund for at bekræfte valget.

Vælg menupunkt	Skift menupunkt (numerisk)	Skift menupunkter (flere valgmuligheder)
Unit	K-Value 0.00 1x	Pa

Menuoversigt



* Kun tilgængelig i tilstanden **Output** **Kun i tilstanden **Input** med **NTC** som Analog function



IV Produkts ordreportal

Valgmuligheder	Funktion
<u> </u>	Konfigurer indstillinger for tryk og flow.
Pressure	
↓ I/O	 Konfigurer de to I/O'ers funktioner: tilstand: input eller output signaltyper (LG-Ni1000, PT1000, NTC10K, 0-10 V input/ output) skalering
∑ Controller	Konfigurer de to interne PID-regulatorer:PID-parametresignalkildeudgangssignal
Calibrate zero	Udfør en nulkalibrering af trykfølerne.
<i>S</i> Konfiguration	Konfigurer alle generelle indstillinger for enheden, f.eks. sprog og skærmvisning.
Tomgulation	

Valgmuligheder i menuen

Pressure

- 1. Vælg Pressure P1 eller Pressure P2
- 2. Vælg Unit eller Flow.

Valgmuligheder i menuen	Funktion
Unit	Vælg trykenhed: Pa eller PSI.
Flow >-	 Vælg flow-enhed: I/s, m3/h eller m3/s Vælg K-værdi Vælg formel



I/O

- 1. Vælg I/O-X1 eller I/O-X2.
- 2. Vælg tilstand: Input, Output, Auto eller OFF

Menustruktur for Output-tilstand

Valgmuligheder	Funktion
i menuen	
Analog function	Analoge funktioner:
	Press1/Press 2
	Flow 1/Flow 2 Tame 1/Tame 0
	Iemp 1/ Iemp 2 Styreenbed (Centreller)
	 Styreenned (Controller) Ekstorn (Extornal)
Value	
value	
Scaling low	
_	
Scaling high	
<u> </u>	

Menustruktur for Input-tilstand

Valgmuligheder i menuen	Funktion
Analog function	
LG-NI1000	
Value -	

Menustruktur for Input-tilstand med NTC som analog funktion

Valgmuligheder	Funktion
i menuen	
Analog function	
NTC	
_	



IV Produkts ordreportal

Value -	
NTC	Modstand (Resistance)B-værdi

Controller

1. Vælg Controller X1 eller Controller X2

Valamuliaheder	Funktion
i menuen	
Source - X1/X2	Vælg Pressure 1, Pressure 2, Flow 1, Flow 2 eller Al X2
_	
Enable - X1/X2	Vælg ON/OFF
_	
Set point X1/X2	Vælg indstillingsværdi (Set point)
P - X1/X2	
I - X1/X2	
D - X1/X2	
Diagnostics	



Konfiguration

Valgmuligheder	Indstillinger
i menuen	
Display —	 Visningstilstand (standard/split/controller) Enhed (mV/V) Sprog Middeltryk (s)
	 Middeltemperatur (s) Pauseskærm aktiv (ON/OFF)
	Timer for pauseskærm
Modbus —	 Adresse Baud-hastighed Paritet (None/Even) Stop-bits
Reliability —	Tryk (s)Temperatur (s)
Firmware	
Factory reset	Fabriksindstilling: 9600 8-N-1 (8 databits, ingen paritet, 1 stoppbit), adresse 40



IV Produkts ordreportal

Hurtig installation af differenstryksensor

Hurtig installation

Knapper	Beskrivelse
●	 Fra startskærmen skal du trykke på begge knapper og
X ← O₂s	holde dem nede i to sekunder.

Ændring af adresse

Knapper	Beskrivelse
● ← ● 2 s	 Tryk på højre knap, og hold den nede i to sekunder. Skift adresse med venstre/højre knap. 40 er standard- adressen. Tryk på den højre knap, og hold den nede i et sekund for at bekræfte.

Nulkalibrering

i	Frakobl slangerne, før du udfører denne handling.
Knapper	

	1. Brug venstre/højre knap til at åbne menuen Calibrate zero.
	2. If yk på den højre knap, og hold den heder et sekund for
└┘ O 1 s	at udføre kalibreringen.



Du er velkommen til at kontakte os



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ +46 470 – 75 88 00 www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com wwwivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Support:

Automatik: Service: Reservedele: DU/Dokumentation: +46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se +46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se +46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se +46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se

Ver 00_da_2025-06-02