

Innehåll

1	Kommunikation med IV Produkt Cloud	2
2	Kommunikation med app AHU Controls	3
3	Byte av SIM-kort	4
4	Ansluta till 4G router	4
5	Inställningar av SIM-kort	6
6	Eftermontering av 4G router	8
7	Reservation av IP-adress vid eftermontering	9
8	Konfigurera accesspunkt	10
9	Fabriksåterställning	14
10	Router i kapsling (STI-10-1)	14



1 KOMMUNIKATION MED IV PRODUKT CLOUD

Beskrivningen avser användning av 4G routern för kommunikation mellan aggregat och IV Produkt Cloud. Vid uppkoppling av IV Produkt Cloud krävs ett SIM-kort.



4G routern (2) ansluts till Climatix (1) i aggregatet. Användare (4) eller IV Produkt support (5) kan sedan via IV Produkt Cloud (3) nå aggregatet.



2 KOMMUNIKATION MED APP AHU CONTROLS

Beskrivningen avser användning av 4G routern för kommunikation mellan aggregat och app IV Produkt AHU Controls.



4G router (2) ansluts till Climatix (1) i aggregatet. Användaren (4) kan sedan via en surfplatta/telefon (3) nå aggregatet.

- 1. Kontrollera att 4G routern är inkopplad i aggregatet. 4G routern är normalt sett monterad och konfigurerad från fabrik.
- 2. Anslut din smarttelefon eller surfplatta (under menyn för inställningar > Wi-Fi) till 4G routerns SSID (RUT200_XXXX). SSID och lösenord som finns angivet på etikett.



Exempel på etikett med SSID och lösenord

3. Gå in i appen AHU Controls. I appen anges IP-adressen som står på etiketten, 192.168.1.42.



3 BYTE AV SIM-KORT

För att byta ut det befintliga SIM-kortet som följer med routern, tryck in knappen intill luckan för SIMkortet, och sätt in ditt SIM-kort.



4 ANSLUTA TILL 4G ROUTER

När router och rätt SIM-kort är monterat görs följande inställningar:

 Logga in på routerns trådlösa nätverksanslutning, SSID. SSID och lösenord finns angivet på etiketten. Det går också att skanna QR-koden med din telefon.



Exempel på etikett med SSID och lösenord

÷	Wi-Fi	
	RUT200_032C	
() :	IVP-Guests	
(in	RUT200_032C Skyddad	
	Ange nätverkssäkerhet	snyckeln
	Nästa	Avbryt



2. Ange IP adressen 192.168.1.1 i webbläsaren.



3. Logga in med

Username: admin Password: enhetens unika lösenord (Enhetens unika lösenord finner du på baksidan av routern)





5 INSTÄLLNINGAR AV SIM-KORT

1. Kontrollera att "Advanced" Mode är valt, annars klicka på "Advanced" för att ändra det.

~~	<u>STATUS</u>		Carl I Networks			Basic Advanced	Q / A RUT2M_R_00.0 View Settings	7.06.3
	Overview		Status > Overview					
	System		SYSTEM O	CPU load: (100%)	INTERNAL MODEM 🔹 🜣	a - dBm	RUT200 86B8 (2.4GHZ) 🕕 🜣	0N 🕿
status	Network	>	DEVICE UPTIME		DATA CONNECTION		SSID 🔒	25
۲	Routes	>	00h 02m 54s		Disconnected		RUT200_8688	
Network	Wireless	>	LOCAL DEVICE TIME 2024-01-12 11:33:55		STATE Searching; N/A; No service		MODE Access Point	
¢	Services		MEMORY USAGE RAM: (47.39%) FLASH: (9.17%)		SIM CARD INFO SIM not inserted (SIM 1)		CHANNEL Z	
Services	Realtime Data	>	FIRMWARE VERSION		DATA RECEIVED / SENT		CLIENTS	
5ystem			RUT2M_R_00.07.06.3				1	

2. Gå in under fliken Network och välj WAN. Därefter väljer du raden M0B1S1A1 och klickar på texten "Edit".

~~	NETWORK	TELTONIKA Net	CALL CONTRAL I Networks			Basic Advanced Q / A RUT2M.R.00.07.06.3 🍰		
	Mobile	Network > WAN						
.al	WAN							
Status	LAN	^ WAN interfac	es					
۲	Wireless	+		IP: -	Uptime: -		Fachler	
Network	Failover	1 wan	Status: Down Type: Wired	Protocol: dhcp MAC: 20:97:27:1E:4C:AE	TX: 12.65 MB	🎤 Edit Delete	Failover:	
¢	Firewall							
Services	VLAN	2 wan6	Status: Down	IP: - Protocol: dhcpv6	Uptime: - TX: 12.65 MB	🖋 Edit Delete	Enable:	
o	Routing		Type. Wiled	MAC: 20:97:27:1F:4C:AE	RX: 0 B			
System	Ports	+		IP: -	Uptime: -		Feabler	
	DHCP	3 mob1s1a1	Type: Mobile	APN: Auto SIM: 1	TX: 0 B RX: 0 B	🌶 Edit Delete	Fallover:	
	DNS							
							Add	
							Save & Apply	

 När du monterat eget SIM-kort måste du ange "Custom APN" (APN = Access Point Name). Kontrollera med din operatör för att få ditt specifika APN.
 Kryssa ur AUTO APN, välj "custom APN" och fyll i ditt APN.

^ Interfaces: mot	`Interfaces: mob1s1a1							
General Settings	IPv6 Settings	Advanced Settings Firew	all Settings					
		Enable	on					
		Name *	mob1s1a1					
		Protocol	Mobile ~					
		Mode	NAT ~					
		PDP type	IPv4/IPv6 v					
		Auto APN	on					
			Connection is or will be established without	it using APN				



APN	Custom	~
Custom APN	(internet.cxn	
Authentication type	None	~

Exempel på APN för några operatörer:

Operatör	APN
Tele2 4g	4g.tele2.se
Telenor	internet.cxn
Telia 4g	online.telia.se

IV Produkt's medlevererade SIM-kort har APN: internet.cxn

4. Tryck "Save & Apply".



6 EFTERMONTERING AV 4G ROUTER

- 1. Stäng av aggregatet via omkopplare service i handterminalen och bryt spänningen (lås säkerhetsbrytaren i 0-läge).
- 2. Öppna styrskåpet.
- 3. Byt SIM-kort om det är aktuellt.



4. Koppla in nätaggregat och router.



5. Anslut nätverkskabeln från routern (LAN) till Climatix.



6. Stäng styrskåpet och slå på säkerhetsbrytaren och aggregatet via omkopplare service i handterminalen.



7 RESERVATION AV IP-ADRESS VID EFTERMONTERING

Används för att låsa IP-adressen så att Climatix alltid blir tilldelad samma IP-adress. Detta måste göras vid användning av appen.

- 1. Logga in på routern.
- 2. Gå in under menyn "Network" och "DHCP". Klicka på "Static Leases".
- 3. Tryck på "Add" till höger.

	Mobile	>	Network > DHCP > Static Leases			
.af	WAN		IPv4 IPv6			
Status	LAN					
۲	Wireless	>	^ Static Lease			
letwork	Failover	>	Mac	IP	Hostname	Actions
¢	Firewall	>		"		Actions
	VLAN	>	Please choose V	e.g. 192.168.0.1	e.g. example	Delete
0	Routing	>				Add
	Ports	>				
	DHCP	~				Save & Apply
	Server settings					
	Static Leases					
	DNS					

 Välj MAC-adressen för Climatix (MAC-adress hittar man i Climatix i menyn: Systeminställningar – Kommunikation – TCP/IP) och IP-adressen 192.168.1.42. Klicka på "Save & Apply".

 Static Lease 			
MAC	IP	Hostname	Actions
- Please choose ^	e.g. 192.168.0.1	e.g. example	Delete
Please choose			Add
00:A0:03:F2:6B:A8 (POL648.lan)			
20:97:27:0C:03:2A (RUT200.lan)			
4C:44:5B:5F:A8:5C (IVP-yk8J8u9U7Fu.lan)			Save & Apply
+ Add new			

- 5. Kontrollera via hamnterminalen att Climatix är inställd för DHCP aktiv, det vill säga får en IPadress tilldelad, enligt följande:
 - Logga in med kod 2000.
 - Gå in i meny: Systeminställningar Kommunikation TCP/IP
 - Kontrollera att DHCP är aktiv, om inte ändra.
 - Gör en omstart (sista raden i menyn för TCP/IP).
 - När Climatix har startat upp kontrollera att Climatix har fått IP-adressen 192.168.1.42



8 KONFIGURERA ACCESSPUNKT



4G routern (2) ansluts till Climatix (1) i aggregatet och till befintligt nätverk (3). Användare (5) eller IV Produkt support (6) kan sedan via IV Produkt Cloud (4) nå aggregatet.

Det går att ansluta 4G routern direkt till ett befintligt nätverk.

Gör följande:

- 1. Logga in på routern.
- 2. Kontrollera att routern är inställd på "MODE: BASIC" uppe i menyn, klicka annars på texten "Basic".

~~	STATUS		Carl I Networks	Basic	Advanced	Q / A RUT2M_R_00.07.06.3 View Settings	* ~
	Overview		Status > Overview				<
	System		SYSTEM CPU load: (15.5%)	INTERNAL MODEM .	dBm	RUIT200 86B8 (2 4GH7) • •	
Status	Network	>	DEVICE UPTIME	DATA CONNECTION			33 A
6	Wireless	>	00h 41m 59s	Disconnected		RUT200_8688	
Network	Services		LOCAL DEVICE TIME 2024-01-12 12:12:59	STATE Searching: N/A; No service		MODE Access Point	
¢	Realtime Data	>	MEMORY USAGE RAM: (47.15%) FLASH: (9.27%)	SIM CARD INFO SIM not inserted (SIM 1)		CHANNEL 7	
Services			FIRMWARE VERSION RUTZM.R.D0.077.06.3	DATA RECEIVED / SENT 0 B / 0 B		CLIENTS 1	
System							

- 3. Gå in på "Network" och välj "LAN".
- 4. Klicka på symbolen som ser ut som en penna till höger med texten "Edit". ^ LAN interfaces

1 lan Status: Up Type: Bridge	IP: 192.168.1.1/24 () Protocol: static MAC: 20:97:27:1F:86:B6	Uptime: 0h 43m 27s TX: 1.92 MB RX: 838.71 KB	
----------------------------------	--	--	--

5. Ändra IPV4 adress från 192.168.1.1 till 192.168.10.1

	Name *	lan	
	IPv4 address *	192.168.10.1	
	IPv4 netmask *	255.255.255.0 ~	
Use \	VAN port as LAN	off	



Save & Apply

- 6. Tryck "Save & Apply" längst ner till höger på sidan.
- 7. Vänta ca 3–5 minuter.
- 8. Ange IP adressen 192.168.10.1 i webbläsaren.
- 9. Logga in igen.
- 10. Gå in under fliken "Network" och "Wireless". Klicka på "SSIDs".
- 11. Klicka på "Scan 2.4 GHz".

^ SSIDs						
1 RUT200_86B8	Status: Up Signal: 78% 🔶	Mode: Access Point BSSID: 20:97:27:1F:86:B8 Clients: 1 Encryption: mixed WPA2/WPA3 PSK/SAE (CCMP)	197 193	Edit Delete	on	
					Scan 2.4GHz	Add

12. Leta upp ditt nätverk i listan och klicka på "join network".

∧ Wireless scan results						
Signal	SSID	Channel	Mode	BSSID	Encryption	
〒 56 %	TP-Link_CC58	6	Access Point	00:5F:67:A1:CC:58	WPA2 PSK (CCMP)	Join network
? 64 %	IVP-users	6	Access Point	A4:88:73:B1:BA:80	WPA2 802.1X (CCMP)	Join network
? 64 %	IVP-IoT	6	Access Point	A4:88:73:B1:BA:82	WPA2 PSK (CCMP)	Join network

13. Fyll i följande uppgifter:

WPA passphrase – Fyll i lösenordet på nätverket som du ansluter till. Name of the new network – Valfritt namn du vill ha på nätverket.

∧ Joining network: TP-Link_CE0A		
WPA passphrase	ø)
		Submit

- 14. Tryck "Submit" till höger på sidan.
- 15. Ett nytt fönster öppnas men inga inställningar ska göras där så klicka "Save & Apply".

Enable	on
Auto-reconnect	on
SSID *	TP-Link_CE0A
Password *	(•••••• Ø



16. Kontrollera att det står "Connected", det betyder att du har anslutit korrekt.

ှိ 2.4GHz Device status: F	Running 802.11bgn Channel 10 (2.46 GHz)		
RUT241_57A8	Interface status: Running all 100%	Mode: Access Point BSSDD:021E6:4253:57:48 Cliente: 1 Encryption: mixed WPA/WPA2 PSK (CCMP)	off on
Teltonika WI-FI TEST	Interface status: Running all 78%	Mode: Client 8550: 00:1E;42:53:57:A8 Encryption: WPA2 PSK (CCMP)	off on

17. Ändra till MODE: "Advanced".



- 18. Gå in under fliken "Network" och välj "WAN".
- 19. Hitta nätverket i listan och dra det längst upp i prioriteringen. Man drar upp prioriteringen med hjälp av symbolen till vänster.
- 20. Tryck "Save & Apply".

^ WAN interface	S				
Drag 🕂 to re-order. Top Inter	rfaces have higher priority. Status: Down Type: -	IP: - Protocol: dhcp MAC:	Uptime: - TX: 0 B RX: 0 B	Enable: Failover:	ℰ Edit Delete
↔ 2 wan6	Status: Down Type: -	IP: - Protocol: dhcpv6 MAC:	Uptime: - TX: 0 B RX: 0 B	Enable:	🖋 Edit Delete
4 3 mob1s1a1	Status: Down Type: Mobile	IP: - APN: internet.cxn SIM: 1	Uptime: - TX: 781.6 KB RX: 446.46 KB	Enable: Failover:	🖋 Edit Delete
4 wifi1	Status: Up Type: Wireless	IP: 192.168.1.100/24 Protocol: dhcp MAC: 22:97:27:1F:92:42	Uptime: 0h 2m 32s TX: 118.09 KB RX: 41.87 KB	Enable: Failover:	🖋 Edit Delete
					Add

Save & Apply



Add

Save & Apply

21. När du har gjort alla steg ser det ut så här:

∧ WAN interfaces Drag	es have higher priority.				
+ 1 wifi1	Status: Up Type: Wireless	IP: 192.168.1.100/24 Protocol: dhcp MAC: 22:97:27:1F:92:42	Uptime: 0h 3m 14s TX: 121.58 KB RX: 49.02 KB	Enable: Failover:	🌶 Edit Delete
2 mob1s1a1	Status: Down Type: Mobile	IP: - APN: internet.cxn SIM: 1	Uptime: - TX : 781.6 KB RX : 446.46 KB	Enable: Failover:	🖋 Edit Delete
3 wan	Status: Down Type: -	IP: - Protocol: dhcp MAC:	Uptime: - TX: 0 B RX: 0 B	Enable: Failover:	Edit Delete
4 wan6	Status: Down Type: -	IP: - Protocol: dhcpv6 MAC:	Uptime: - TX: 0 B RX: 0 B	Enable:	Edit Delete

22. Gå in under fliken Network > DHCP > Static Leases

23. Under rubriken IP ska vi ändra från 192.168.1.42 till 192.168.10.42

∧ Static Lease			
мас	IP	Hostname	Actions
00:A0:03:F2:6B:A8 (POL648)	192.168.1.42	POL648	Delete
			Add
			Save & Apply
∧ Static Lease			
MAC	IP	Hostname	Actions
00:A0:03:F2:6B:A8 (POL648)	192.168.10.42	POL648	Delete
]	Add
			Save & Apply

24. Tryck "Save & Apply".

Viktig information efter konfiguration av accesspunkt.

- Nu är det IP adressen 192.168.10.1 som används för att ändra inställningar på routern.
- Port 443 och port 80 måste vara öppna för att anslutning till Cloud ska fungera.
- Tänk på att om du har ett MAC adress filter måste filtret tillåta routerns MAC adress.
- Vid användning av IV Produkt AHU Controls app är det IP adressen 192.168.10.42 som ska anges.
- För att detta ska fungera driftssäkert, krävs en stabil internetuppkoppling på det befintliga nätverket.



9 FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Om 4G routern behöver återställas till fabriksinställningar:

- 1. Se till att 4G routern är spänningssatt.
- Använd ett gem eller dylikt.
 Håll in Reset-knappen i 5-10 sekunder. Släpp därefter knappen och 4G routern gör automatiskt en återställning.



10 ROUTER I KAPSLING (STI-10-1)

Så här ser det ut om routern köps i kapsling:

