

#### Inhalt

1	Kommunikation mit der IV Produkt Cloud	. 2
2	Kommunikation mit der App AHU Controls	. 3
3	Wechseln der SIM-karte	. 4
4	Verbindung zum 4G Routern	. 4
5	Einstellungen der SIM-karte	. 6
6	Nachrüsten des 4G-Router	. 8
7	Feste IP-Adresse einrichten	. 9
8	Zugangspunkt konfigurieren	10
9	Factory-Reset	14
10	Router im Gehäuse (Code: STI-10-1)	14



# **1 KOMMUNIKATION MIT DER IV PRODUKT CLOUD**

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Nutzung des 4G Router zur Kommunikation zwischen einem Lüftungsgerät und der IV Produkt Cloud. Für eine Verbindung zur IV Produkt Cloud ist eine eigene SIM-Karte erforderlich. Angaben zur Verwendung einer eigenen SIM-Karte finden Sie unter. <u>SIM-KARTENWECHSEL</u>



Der 4G Router (2) stellt eine Verbindung zur Siemens Climatix (1) im Gerät her. Der Nutzer (4) bzw. IV Produkt Support (5) kann dann mithilfe der IV Produkt Cloud (3) auf das Gerät zugreifen.



# **2 KOMMUNIKATION MIT DER APP AHU CONTROLS**

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Nutzung des 4G Router zur Kommunikation zwischen einem Lüftungsgerät und der App AHU Controls.



Der 4G Router (2) stellt eine Verbindung zur Climatix (1) im Gerät her. Der Nutzer (4) kann sich über ein Tablet/Smartphone (3) mit dem Gerät verbinden.

- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet (unter Settings > Wi-Fi) mit der SSID (RUT240\_xxxxxxx) des 4G-Routers. SSID und Kennwort sind auf einem Schild angegeben.



Default IP: 192.168.1.42

Beispiel für ein Schild mit SSID und Kennwort.

Öffnen Sie die App AHU Controls (Anleitung zum Download siehe <u>IV Produkt AHU Controls, App-</u> <u>Beschreibung</u>). Geben Sie die IP-Adresse auf dem Schild an: 192.168.1.42. Beim Nachrüsten siehe <u>RESERVIERUNG DER IP-ADRESSE BEI</u> NACHRÜSTUNG



# **3 WECHSELN DER SIM-KARTE**

Sie wechseln die werksseitig eingesetzte SIM-Karte folgendermaßen: Drücken Sie auf die gelbe Taste neben der SIM-Karten-Abdeckung und setzen Sie Ihre SIM-Karte ein.



### **4 VERBINDUNG ZUM 4G ROUTERN**

Nehmen Sie nach dem Installieren des Routers und dem Einsetzen der korrekten SIM-Karte folgende Einstellungen vor:

1. Melden sie sich an das Wi-Fi-Netz des Routers an, SSID. SSID und Kennwort sind auf dem Schild angegeben.

Es ist auch möglich, den QR-Code mit Ihrem Smartphone zu scannen.



Beispiel für ein Schild mit SSID und Kennwort

÷	Wi-Fi	
	RUT200_032C	
(); <b>4</b>	IVP-Guests	
() <b>8</b>	RUT200_032C Skyddad Ange nätverkssäkerhetsn	yckeln
	Nästa	Avbryt



2. Geben Sie die IP-Adresse an: 192.168.1.1

<b>TELTONIKA</b>   Networks	
AUTHORIZATION REQUIRED Please enter your username and password	C Username
	ø
	Log in

3. Anmeldung:

Username: admin Password: das eindeutige Passwort des Geräts

(Das eindeutige Passwort des Geräts finden Sie auf der Rückseite des Routers)

		BATCH NO:	115
			οī.
		花林平均	
ISEDNAME	admin	- 3322	2
PASSWORD	Md9q6CBn	17.5c. (4)	



## **5 EINSTELLUNGEN DER SIM-KARTE**

1. Klicken Sie oben rechts auf "MODE: BASIC", sodass sich der Text in "ADVANCED" ändert.

~~	STATUS		CALL TONIKA   Networks	Basic Advanced	Q / 🔥 RUT2M.R.00.07.06.3
	Overview		Status > Overview		
.al	System		SYSTEM 0 CPU load: (100%)	INTERNAL MODEM O O	RUT200 86B8 (24GHZ) 💿 🌣
status	Network	>	DEVICE UPTIME	DATA CONNECTION	
۲	Routes	>	00h 02m 54s	Disconnected	RUT200_8688
Network	Wireless	>	LOCAL DEVICE TIME 2024-01-12 11-33:55	STATE Searching: N/A; No service	MODE Access Point
¢	Services		MEMORY USAGE RAM: (47.39%) FLASH: (9.17%)	SIM CARD INFO SIM not inserted (SIM 1)	CHANNEL 2
Services	Realtime Data	>	FIRMWARE VERSION	DATA RECEIVED / SENT	CLIENTS
o System			RUT2M_R_00.07.063	08/08	1

2. Gehen Sie auf die Registerkarte "Network" und wählen Sie "Interfaces". Wählen Sie dann die Zeile M0B1S1A1 aus und klicken Sie rechts auf das Symbol, das wie ein Stift aussieht.

~~	NETWORK	<b>TELTONIKA</b>   Ne	tworks		Basic Advanced Q / 🔥 RUT2M.R.00.07.06.3 🕹 View Settings		
	Mobile	Network > WAN					
<b>رراًا</b> Status	WAN						
	LAN	^ WAN interfac	es				
۲	Wireless	+		IP: -	Uptime: -		
Network	Failover	1 wan	Status: Down Type: Wired	Protocol: dhcp MAC: 20:97:27:1F:4C:AE	TX: 12.65 MB RX: 0 B	🖋 Edit Delete	Fallover:
0	Firewall						
Services	VLAN	2 wan6	Status: Down Type: Wired	IP: - Protocol: dhcpv6	Uptime: - TX: 12.65 MB	🖋 Edit Delete	Enable:
D	Routing			MAC: 20:97:27:1F:4C:AE	RX: 0 B		
System	Ports	+		IP: -	Uptime: -		Teachtar -
	DHCP	3 mob1s1a1	Status: Down Type: Mobile	APN: Auto SIM: 1	TX: 0 B RX: 0 B	🖋 Edit Delete	Fallover:
	DNS						
							Add
							Save & Apply

3. Bei der Verwendung von eigenen SIM-Karten Sie müssen eintreten APN (APN= Access Point Name). Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Ihren spezifischen APN zu erhalten.

^ Interfaces: mob1s1a1						
General Settings	IPv6 Settings Advanced Settings	Firew	all Settings			
		Enable	C on			
		Name *	mob1sta1			
		Protocol	Mobile ~			
		Mode	NAT V			
		PDP type	IPv4/IPv6 ~			
		Auto APN	on			
			Connection is or will be established without using APN			



Deaktivieren Sie Auto APN, wählen Sie "custom APN" und geben Sie Ihren APN ein

APN	Custom	~
Custom APN	internet.cxn	
Authentication type	None	~

Beispiel zu eines APN (Access Point Name) für einen Anbieter:

Anbieter:	APN:
Telekom	internet.telekom
Vodafone	web.vodafone.de



# 6 NACHRÜSTEN DES 4G-ROUTER

- 1. Schalten Sie den Serviceschalter an der Handbedieneinheit aus und stellen Sie anschließend den Sicherheitsschalter in Position 0.
- 2. Öffnen Sie den Steuerungskasten.
- 3. Wenn Sie eine eigene SIM Karte für den Router verwenden möchten, siehe <u>SIM-KARTENWECHSEL</u>



- 4. Bringen Sie die Antenne an Punkt B in der Abbildung an.
- 5. Stellen Sie die Stromzufuhr zum Router her.



6. Verbinden Sie das Netzwerkkabel vom Router mit Climatix.



7. Schließen Sie den Steuerungskasten und schalten Sie den Sicherheitsschalter sowie den Geräteserviceschalter an der Handbedieneinheit ein.



### 7 FESTE IP-ADRESSE EINRICHTEN

Durch das Einrichten einer festen IP-Adresse wird dafür gesorgt, dass Climatix immer derselben IP-Adresse zugeordnet wird. Dies ist für die Verwendung der App erforderlich.

- 1. Melden Sie sich am Router an.
- 2. Gehen Sie unter das Menü "Network" und "DHCP". Klicken Sie auf "Static Leases".
- 3. Klicken Sie rechts auf "Add".

al	Mobile WAN	>	Network > DHCP > Static Leases			
Status	LAN		<ul> <li>Static Lease</li> </ul>			
letwork	Failover	>	MAC	IP	Vostname	Actions
¢	Firewall	>	Please choose V	e.g. 192.168.0.1	e.g. example	Delete
6	VLAN Routing	> >				Add
ystem	Ports	>				
		~				Save & Apply
	Static Leases					
	DNS					

 Geben Sie die in der Siemens Climatix angegebene MAC-Adresse ein: Die MAC-Adresse finden Sie, wenn Sie sich mit dem Code 2000 anmelden und im Menü unter: System Einstellungen –> Kommunikation –> IP-Konfig und IP-Adresse 192.168.1.42.

<ul> <li>Static Lease</li> </ul>			
MAC	IP	Hostname	Actions
- Please choose ^	e.g. 192.168.0.1	e.g. example	Delete
Please choose			Add
00:A0:03:F2:6B:A8 (POL648.lan)			
20:97:27:0C:03:2A (RUT200.lan)			
4C:44:5B:5F:A8:5C (IVP-yk8J8u9U7Fu.lan)			Save & Apply
+ Add new			

- 5. Klicken Sie dann auf "Save & Apply".
- 6. Stellen Sie wie folgt an der Handbedieneinheit der Climatix sicher, dass DHCP aktiviert ist, dass also eine IP-Adresse zugeordnet ist:
  - Melden Sie sich an mit dem Code: 2000
  - Gehen Sie in das Menü: System Einstellungen > Kommunikation > IP-Konfig
  - Prüfen Sie, ob DHCP auf "Active".
  - Führen Sie einen Neustart durch (letzte Zeile im IP-Konfig-Menü "Neustart benötigt!", wählen Sie zum Neustarten "Ausführen").
  - Stellen Sie nach dem Neustart von Climatix sicher, dass Climatix die folgende IP-Adresse zugeordnet wurde: 192.168.1.42.



#### 8 Zugangspunkt konfigurieren



Der 4G-Router (2) wird mit dem Climatix (1) im Gerät und dem bestehenden Netzwerk (3) verbunden. Benutzer (5) oder der IV-Produktsupport (6) können dann über die IV-Produkt-Cloud (4) auf das Gerät zugreifen.

Es besteht die Möglichkeit, den 4G-Router direkt an ein bestehendes Netzwerk anzuschließen.

Mach Folgendes:

- 1. Melden Sie sich am Router an
- 2. Überprüfen Sie, ob der Router oben im Menü auf "MODE: BASIC" eingestellt ist, andernfalls klicken Sie auf den Text "Basic".

~~	STATUS	<b>TELTONIKA</b>   Networks	Basic Advanced	Q / A RUT2M_R_00.07.06.3 2	~
	Overview	Status > Overview			<
رار Status	System	SYSTEM	INTERNAL MODEM 💿 🗘	RUT200_86B8 (2.4GHZ) 🕕 🗘	, <sup>2</sup>
æ	Network >	DEVICE UPTIME OOh 41m 59s	DATA CONNECTION Disconnected		-
Network	Services	LOCAL DEVICE TIME 2024-01-12 12:12:59	STATE Searching: N/A; No service	MODE Access Point	
<b>Ç</b> Services	Realtime Data >	MENORY USAGE RAM: (47.15%) FLASH: (9.27%) FRUMMAR VERSION	SM CARD INFO SM not inserted (SM 1) DATA RECEVED / SENT 0 / 0 8	DHANNEL 7 CLENTS	
System		RUT2M_R_00.07.06.3			

- 3. Klicken Sie rechts auf das Bleistiftsymbol mit dem Text "Bearbeiten".
- 4. Gehen Sie zu "Network" und wählen Sie "LAN".

^ LAN interfaces

1 lan Status: Up Type: Bridge	IP: 192.168.1.1/24 <b>()</b> Protocol: static MAC: 20:97:27:1F:86:B6	Uptime: 0h 43m 27s TX: 1.92 MB RX: 838.71 KB	🖋 Edit
----------------------------------	--	--	--------



5. Ändern Sie die IPV4-Address von 192.168.1.1 in 192.168.10.1

	Name *	lan
	IPv4 address *	192.168.10.1
	IPv4 netmask *	255.255.255.0 ~
Use	WAN port as LAN	off

- 6. Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf "Save & Apply".
- 7. Warten Sie etwa 3–5 Minuten.
- 8. Geben Sie im Browser die IP-Adresse 192.168.10.1 ein.
- 9. Melden Sie sich erneut an.
- 10. Gehen Sie unter die Registerkarte "Network" und "Wireless". Klicken Sie auf "SSIDs".
- 11. Klicken Sie auf "Scan 2,4 GHz".

1 RUT200_8688 Status: U Signal: 7/	Up 78%	Mode: Access Point BSSID: 20:97:27:1F:86:B8 Clients: 1 Encryption: mixed WPA2/WPA3 PSK/SAE (CCMP)	R -	Edit Delete	on



- 12. Suchen Sie Ihr Netzwerk in der Liste und klicken Sie auf "Join network".
  - Wireless scan results

Signal	SSID	Channel	Mode	BSSID	Encryption	
〒 56 %	TP-Link_CC58	6	Access Point	00:5F:67:A1:CC:58	WPA2 PSK (CCMP)	Join network
<b>?</b> 64 %	IVP-users	6	Access Point	A4:88:73:B1:BA:80	WPA2 802.1X (CCMP)	Join network
<b>?</b> 64 %	IVP-IoT	6	Access Point	A4:88:73:B1:BA:82	WPA2 PSK (CCMP)	Join network

13. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

WPA-Passphrase – Geben Sie das Passwort des Netzwerks ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen.

Name des neuen Netzwerks - Beliebiger Name für das Netzwerk.

^ Joining network: TP-Link\_CE0A



14. Klicken Sie rechts auf der Seite auf "Senden".

Submit



15. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem jedoch keine Einstellungen vorgenommen werden sollten. Klicken Sie daher auf "Save & Apply".

Enable	on on
Auto-reconnect	on on
SSID *	TP-Link_CE0A
Password *	

16. Überprüfen Sie, ob "" angezeigt wird. Dies bedeutet, dass Sie eine korrekte Verbindung hergestellt haben.

✓ WIFI 2.4GHZ				
စိုဂ္) 2.4GHz   Device status: R	unning   802.11bgn   Channel 10 (2.46 GHz)			
RUT241_57A8	Interface status: Running all 100%	Mode: Access Point BSSID: 02:1E:42:53:57:48 Cliente: Encryption: mixed WPA/WPA2 PSK (CCMP)		off on
Teltonika WI-FI TEST	Interface status: Running all 78%	Mode: Client BSSID: 00:1E:42:53:57:48 Encryption: WPA2 PSK (CCMP)		off on
			MULTI AP	SCAN ADD
				SAVE & APPLY

17. Wechseln Sie in den MODE: "Advanced".

Basic Advanced
----------------

- 18. Gehen Sie zur Registerkarte "Network" und wählen Sie "WAN".
- 19. Suchen Sie das Netzwerk in der Liste und ziehen Sie es an die Spitze der Priorität. Die Priorität rufen Sie über das Symbol links auf.
- 20. Drücken Sie "Save & Apply".

^ WAN interfaces					
Drag 🕂 to re-order. Top interf	aces have higher priority.				
1 wan	Status: Down Type: -	IP: - Protocol: dhcp MAC:	Uptime: - TX: 0 B RX: 0 B	Enable: Failover:	
2 wan6	Status: Down Type: -	IP: - Protocol: dhcpv6 MAC:	Uptime: - TX: 0 B RX: 0 B	Enable:	
4- 3 mob1s1a1	Status: Down Type: Mobile	IP: - APN: internet.cxn SIM: 1	Uptime: - TX: 781.6 KB RX: 446.46 KB	Enable: Failover:	Edit Delete
4 │ wifi1	Status: ∪p Type: Wireless	IP: 192.168.1.100/24 Protocol: dhcp MAC: 22:97:27:1F:92:42	Uptime: 0h 2m 32s TX: 118.09 KB RX: 41.87 KB	Enable: Failover:	🎤 Edit Delete
					Add

Save & Apply



<ul> <li>WAN interfaces</li> </ul>					
Drag 🕂 to re-order. Top interfa	ces have higher priority.				
1 wifi1	Status: Up Type: Wireless	IP: 192.168.1.100/24 Protocol: dhcp MAC: 22:97:27:1F:92:42	Uptime: 0h 3m 14s TX: 121.58 KB RX: 49.02 KB	Enable: Failover:	🆋 Edit Delete
.↔ 2 mob1s1a1	Status: Down Type: Mobile	IP: APN: internet.oxn SIM: 1	Uptime: - TX: 781.6 KB RX: 446.46 KB	Enable: Failover:	Edit Delete
uter de la seconda de la seco	Status: Down Type: -	IP: - Protocol: dhcp MAC:	Uptime: - TX: 0 B RX: 0 B	Enable: Failover:	🖋 Edit Delete
	Status: Down Type: -	IP: - Protocol: dhcpv6 MAC:	Uptime: - TX: 0 B RX: 0 B	Enable:	

#### 21. Wenn Sie alle Schritte ausgeführt haben, sieht es so aus:

- 22. Gehen Sie auf die Registerkarte Network > DHCP > Static Leases
- 23. Unter der Überschrift IP sollten wir von 192.168.1.42 auf 192.168.10.42 wechseln

^ Static Lease			
MAC	IP	Hostname	Actions
00:A0:03:F2:6B:A8 (POL648)	192.168.1.42	POL648	Delete
			Add
			Save & Apply
^ Static Lease		_	
MAC	IP	Hostname	Actions
00:A0:03:F2:6B:A8 (POL648)	192.168.10.42	POL648	Delete
			Add

24. Klicken Sie auf "Speichern und anwenden".

#### Wichtige Informationen nach der Access Point-Konfiguration.

- Jetzt wird die IP-Adresse 192.168.10.1 verwendet, um Einstellungen am Router zu ändern.
- Port 443 und Port 80 müssen geöffnet sein, damit die Verbindung zur Cloud funktioniert.
- Beachten Sie, dass bei einem MAC-Adressfilter der Filter die MAC-Adresse des Routers zulassen muss.
- Bei Verwendung der IV Produkt AHU Controls App muss die IP-Adresse 192.168.10.42 eingegeben werden.
- Damit dies zuverlässig funktioniert, ist eine stabile Internetverbindung im bestehenden Netzwerk erforderlich.

Save & Apply



# **9 FACTORY-RESET**

Falls der 4G Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss:

- 1. Stellen Sie sicher, dass der 4G Router eingeschaltet ist
- Verwenden Sie eine Büroklammer oder Ähnliches
   Drücken Sie damit ca. 5 Sekunden lang die Reset-Taste ein. Sobald Sie die Taste wieder loslassen, wird der 4G Router automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



# 10 ROUTER IM GEHÄUSE (CODE: STI-10-1)

So sieht es aus, wenn der Router in einem Gehäuse erworben wird:

