# Steg-för-steg adressera spjällställdon Modbus

# Innehåll:

Spjairkonnguration	I
Adresseringsknapp:	1
Steg 1: Aktivera spjällställdon	2
Steg 2: Återställ fabriksinställning	2
Steg 3: Ta bort spjällställdon från Climatix	2
Steg 4: Konfigurera spjällställdon på nytt.	3
Steg 5: Adressera spjällställdon	4
Kontrollera spjällställdonets address.	5

# Spjällkonfiguration.

Alla spjällställdon konfigureras och testas I fabrik. Här följer en guide för att återupprätta Modbuskommunikationen, om spjällställdonet av någon anledning skulle förlora den.

# Adresseringsknapp:



Lysdiod – färger och mönster

Färg	Mönster	Beskrivning
Grön	1s på/5s av	Normal, ingen datatrafik
	Snabbt blinkande	Normal, aktiv datatrafik
Orange/grön	1s orange/1s grön	Kontrolläge
Orange	Stadigt sken	Push-knappen är aktiv
	1s på/1s av	Ej konfigurerad
	1s på/5s av	Backup-läge
Röd	Stadigt sken	Mekaniskt fel, manuell drift
	1s på/5s av	Internt fel
	1s på/1s av	Ogiltig konfiguration
Blå	Blinkar en gång efter att ha	Kommunikation aktiverad
	visat adress	

## Steg 1: Aktivera spjällställdon

Alla spjällställdon på aggregatet ska vara aktiverade I Climatix. Kontrollera i handterminalen!

- 1. Logga in I handeterminalen med koden 6006.
- Du hittar spjällen under (Drifthanteraren) > Systeminställningar > Konfiguration > Konfiguration 1

Ja
Ja
Nej
Nej

### Steg 2: Återställ fabriksinställning

Om du av misstag råkat återställa spjällställdonets fabriksinställning (troligen genom att hålla inne push-knappen i mer än 10 sekunder) tappar det kommunikationen med Climatix och du måste adressera det igen.

Lysdiod på push-knappen blinkar orange 1s på/1s av.

#### Steg 3: Ta bort spjällställdon från Climatix

Innan vi kan adressera spjällställdonet på nytt måste vi rensa dess inställningar i Climatix.

1. Logga in handterminalen med koden 6006

(Drifthanteraren) > Systeminställningar > Konfiguration > Integrationer > bläddra ner till Modbusspjäll och välj Inställningar.

- 2. Leta upp det spjällställdon du vill adressera på nytt.
- 3. Exemplet nedan avser Avluftsspjäll.

#### 4. Avluftspjällets status är "Klar".

Ver.2
Klar
0 %

#### 5. Ändra status till "Ejklar".

Avluft 1	Ver.2
Aktivera Avluft1	Ejklar
Aktuell motorposition	0 %

6. Efter statusändring gör en omsrart. Gå tillbaka till menyn Integrationer med Esc/pil bakåt, längst ner på sidan hittar du Omstart; Utför och Bekräfta.

### Steg 4: Konfigurera spjällställdon på nytt.

- 1. Efter omstart har inte spjällställdon och Climatix kontakt med varandra.
- 2. Förbered Climatix för adressering och se till att du kommer åt push-knappen på spjällställdonet ganska snabbt.
- 3. (Drifthanteraren) > Systeminställningar > Konfiguration > Integrationer > bläddra ner till Modbusspjäll och välj Inställningar.
- 4. Leta upp det spjäll du vill adressera, idet här fallet Avluftsspjäll.
- 5. Avluftsspjällets status är nu "Ejklar", ändra till "Avluft1" och gå raskt vidare till steg 4 nedan.

1	Aktivera Avluft1	PII
Klar		
Avluft1		(
ок		C
Ejklar		C
	BEKRÄFTA	

# Steg 5: Adressera spjällställdon.

 Gå till spjällställdonet direct efter att ha lagt till det I Climatix. Tryck och håll in push-knappen i 5–10 sekunder (släpp när röd lysdiod slocknar). Dioden kommer nu att blinka grönt (1s på/ 5s av).



2. I handterminalen kommer avluftsspjällets status ändras från "Avluft1" till "OK".

#### 3. Ändra status till "Klar".

Avluft 1	Ver.2
Aktivera Avluft1	Klar
Aktuell motorposition	0 %

- 4. Efter statusändring gör en omsrart. Gå tillbaka till menyn Integrationer med Esc/pil bakåt, längst ner på sidan hittar du Omstart; Utför och Bekräfta.
- 5. Efter omstart kommer status stå kvar som "Klar" och push-knappen kommer att blinka grönt i.e. indikera datatrafik.
- 6. Nu är kommunikation mellan spjällställdon och Climatix återupprättad.

#### Kontrollera spjällställdonets address.

Med ett **snabbt** på push-knappen kan man läsa spjällställdonets Modbus-adress genom att räkna blinkningar.

Röda blinkningar = ental

Gröna blinkningar = tiotal

Orange blinkningar = hundratal

T.ex. 1 rödblinkning och 7 gröna blinkningar = adress 71

