

Climatix ar roku vadāms termināls

- INFO** **Informācija**
- Nospied** – displeja logā tiek parādīta **Start page**
- Izslēgts**
Agregāts apstādināts
- Zaļā gaisma**
Normāla darbība
- Oranžā gaisma**
Stop krāns
- Mirgo zaļā krāsā**
Iedarbināšana, darbība nakts testa režīmā, dzesēšana naktī vai uzsildīšanas darbība naktī
- Mirgo oranžā krāsā**
Ugunsdrošības vārsta montāža
- Pārslēdzās zaļš un oranžs**
Izslēgts vai manuālā vadība
- Mirgo sarkans**
Avārijas režīms, piemēram, ugunsgrēka vai dzesētājielas noplūdes gadījumā



Displeja logs

- Signalizācija**
- Mirgo sarkans**
Signalizācija ir aktīva

OK Navigācija un apstiprināšana

- Pagriez** – maina vērtību
- Pagriez pa labi** – izvēlnēs griez virzienā uz leju
- Pagriez pa kreisi** – izvēlnēs griez virzienā uz augšu
- Spied** – parāda izvēlni vai apstiprina vērtību
- Turi piespiestu** – parāda **PIN handling**

ESC – atgriezt iepriekšējā stāvoklī

- Spied** – parādās turpmākā izvēlne vai atcelta esošā darbība

Iedarbināt un apturēt agregātu

- Pagriez navigāciju līdz **SERVICE SWITCH** iezīmējas.
- Spied uz navigācija, lai apstiprinātu.
- Pagriez navigāciju uz vēlamo opciju:
AUTOMĀTISKS Agregātu iedarbina un vada ar laika uzstādījumu vai vispārējām darbības funkcijām
NO Agregātu apstādina
- Spied uz navigācija, lai apstiprinātu.

Pierakstīties

- Pagriez navigāciju līdz ir iezīmēta **Password enter**.
- Spied uz navigācija, lai apstiprinātu.
Pagriez un nospied uz navigācijas līdz kods **1000** parādās.
Veiksmīgas pierakstīšanās gadījumā parādās atslēdžiņa displeja loga labā augšējā pusē.



Vadības un kontroles funkcijas

Signalizācijas iestatījums

- Pieskarieties pie Signalizācija. Displeja logā tiek uzskaitīti pašreizējie trauksmes signāli.
- Vēlreiz nospied Signalizācija. **Acknowledge** parādīsies displeja logā.
- Spied uz navigācija un atlasiet **Execute**.
- Spied uz navigācija. Tagad signalizācija ir atiestatīta.

