» TF25 passiv | TF25+ passiv

Kabeltemperaturfühler



Datenblatt · 208338

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11.02.2020 • A102



Abbildung ähnlich

» ANWENDUNG

Kabelfühler zur Temperaturmessung in gasförmigen Medien von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zuluft-/Abluftkanälen). In Verbindung mit einer Tauchhülse auch zur Messung in flüssigen Medien (z.B. Rohrleitungssystemen) geeignet.

» TYPENÜBERSICHT

Kabelfühler - passiv

TF25 <Sensor> T<x> <xxx>.06 L1000

Kabelfühler – passiv optional mit Anschlussgehäuse (Gehäuse USE-S)

TF25+ <Sensor> T<x> <xxx>.06 L1000

<Sensor>: PT100/PT1000/NI1000/NI1000TK5000/LM235Z/NTC.../PTC...weitere Sensoren auf Anfrage

T<x>: max. Temperatur 100/125/150/180 °C <xxx>: Hülsenlänge 50/100/150/200/250 mm

L1000: Standard Kabellänge 1000 mm, weitere Sensorleitungslängen auf Anfrage

» SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG



Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheitsoder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

Seite 2 / 3 Stand: 11.02.2020

» ENTSORGUNGSHINWEIS



Als Einzelkomponente von ortsfest installierten Anlagen fallen Thermokon Produkte nicht unter das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG). Die meisten unserer Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und sollten deshalb nicht als Hausmüll entsorgt, sondern einem geordneten Recycling zugeführt werden. Die örtlich gültige Entsorgungsregelung ist zu beachten.

» ANMERKUNGEN ZU FÜHLERN ALLGEMEIN

Speziell bei passiven Fühlern in Zweileiter-Ausführung ist der Leitungswiderstand der Zuleitung zu berücksichtigen. Gegebenenfalls muss dieser in der Folgeelektronik korrigiert werden. Infolge der Eigenerwärmung beeinflusst der Messstrom die Genauigkeit der Messung. Daher sollte dieser nicht größer als 1 mA liegen.

Bei Verwendung von langen Anschlussleitungen (abhängig vom verwendeten Querschnitt) kann durch den Spannungsabfall auf der gemeinsamen GND-Leitung (verursacht durch Versorgungstrom und Leitungswiderstand) das Messergebnis verfälscht werden. In diesem Fall müssen zwei GND-Leitungen zum Fühler gelegt werden, eine für den Versorgungsstrom und eine für den Messstrom.

Bei Fühlern mit Messumformer sollte dieser in der Regel in der Messbereichsmitte betrieben werden, da an den Messbereichsendpunkten erhöhte Abweichungen auftreten können. Die Umgebungstemperatur der Messumformerelektronik sollte konstant gehalten werden. Die Messumformer müssen bei einer konstanten Betriebsspannung (±0,2 V) betrieben werden. Strom-/Spannungsspitzen beim Ein-/Ausschalten der Versorgungsspannung müssen bauseits vermieden werden.

» PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG



Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite https://www.thermokon.de/.

» TECHNISCHE DATEN

Messgrößen	Temperatur					
Ausgang passiv (optional)	PT100 PT100 1/3 DIN PT1000 PT1000 1/3 DIN Ni1000 Ni1000TK5000, NTC10k NTC 10k Precon NTC5k NTC20k NTC1,8k, LM235Z DS18B20 1-wire, KTY81-110 KTY81-121 KTY81-122 KTY81-210					
Messbereich Temperatur	PT / Ni -50180 °C -50+250 °C	NTC / KTY -50+150 °C		PT -50+400 °C		
Temperatureinsatzbereich *max. zulässige Arbeitstemperatur	mit Anschlussleitung PVC -35+100 °C, Silikon -50+180 °C, HT-Silikon -50+250 °C, GI/GI-V2A -50+400 °C					
Genauigkeit Temperatur	abhängig vom verwendeten Sensor					
Sensor	2-Leiter (Standard), 3-Leiter oder 4-Leiter, Sensorleitung 1 2 4 6 m					
Gehäuse (optional)	TF25+ passiv USE-S-Gehäuse, PC, reinweiß, IP65 gemäß DIN EN 60529, Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,59 mm					
Schutzart (optional)	SI-Protection IP65 gemäß DIN EN 60529, 16-fach segmentverformt IP67 gemäß DIN EN 60529, rolliert					
Hülse	Edelstahl V4A Mat. 1.4571, Ø=6 mm, Einbaulängen 50 100 150 200 250 mm, Spannfeder (optional)					
Hinweise	Kabelenden standardmäßig mit Ade weitere Sensoren und Kabellängen PE-Leitung (wasserabweisend) verlanfragen)	auf Anfrage,	TF25 400 °C (nu Sensorleitung 2 ı	r PT Sensoren) m, Einbaulänge 50 mm		


» MONTAGEHINWEISE

Der Kabelfühler wird je nach Anwendung mittels Montageflansch bzw. Klemm-Verschraubung am Lüftungskanal befestigt oder mit einer Tauchhülse zum Einsatz gebracht werden (Tank oder Rohrleitung). Bei Verwendung des Fühlers mit einer Tauchhülse: Wärmeleitpaste zur besseren Wärmeübertragung zwischen Fühler und Messmedium verwenden.

Bei Einsatz des Fühlers in feuchten Räumen bzw. in der Kühltechnik empfehlen wir unsere Ausführung IP67.

Seite 3 / 3 Stand: 11.02.2020

» ANSCHLUSSPLAN




» ABMESSUNGEN (MM)

L_g (Länge gesamt) = 1 | 2 | 4 | 6 m

L_H (Länge Hülse) = 50 | 100 | 150 | 200 | 250 mm

Anschlussgehäuse optional (Typ TF25+ passiv)



»ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Montageflansch MF6 (Messing)

Montageflansch MF7 flexibel (inkl. Dichteinsätze für Ø=4 / 6 mm) Art.-Nr.: 399098 Klemmverschraubung G 1/4" für Ø=6 mm mit Schneidring VA, Edelstahl Art.-Nr.: 103213

Tauchhülse Edelstahl / Messing für Fühler mit Hülse Ø=6 mm

Länge	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm
THMSDS	610995	611008	611015	611022	611763
THVADS	611152	611817	611824	611848	611862

Art.-Nr.: 003407

MS-Tauchhülse (Messing vernickelt, zulässig bis 16 bar) Typ THMSDS <xx>.

VA-Tauchhülse (Edelstahl, zulässig bis 40 bar) Typ THVADS <xx>.