



Håndterminal med touchskærm



Hovedmenu



Navigering

Viser **Hovedmenu**



Start og stop

I tilstanden **Auto** styres aggregatet via tidsplan eller øvrige driftsfunktioner.



I tilstanden **Off** slukkes aggregatet.



Info



Grå

Aggregatet er slukket via tidsplan.



Grøn

Normal drift.



Blinker grønt

Opstart, natdrifttest, natkøling eller natvarmedrift.



Orange

Nødstop.



Blinker orange

Brandspjældsaktivering.



Skifter mellem grøn og orange

Aggregatet styres manuelt.



Alarm

Synlig, hvis aggregatet har udløst en alarm.



Oversigt

Viser aktuelle temperaturer, luftmængder og eventuelle alarmer, samt hvilken driftstilstand aggregatet er i.



Flowdiagram

Viser et flowdiagram over aggregatet med dets funktioner og ydeevne.



Driftsadministration

Viser status for aggregatet via undermenuens forskellige valgmuligheder. Indstillinger for temperatur, tryk, strømning m.m. kan ændres.



Alarm

Viser alarmliste og alarmhistorik. **Tryk** på  for at nulstille afhjulpne alarmer.



Trend

Viser værdier fra startede trends.



Tidsplan

Viser kalender for indstillinger af tidsplaner.

Tilslut

Tilslut

Viser forskellige alternativer, der kan tilsluttes.



Indstillinger

Viser indstillingerne for håndterminalen, f.eks. sprog.



Log på

Angiv kode **1000**.

