



# Handterminal met touchscreen



## Navigatie

**Drukken** - toont **Hoofdmenu**.

## Starten en stoppen



In de stand **Auto** wordt de unit bediend via een tijdschema of een andere werkingfunctie.



In de stand **Off** schakelt de unit uit.



## Alarm

Zichtbaar als de unit alarmen heeft.



## Informatie



### Grijs

De unit wordt uitgeschakeld via het tijdschema.



### Groen

Normaal bedrijf.



### Oranje

Noodstop.



### Groen knipperend

Opstarten, test nachtbedrijf, nachtkoeling of nachtverwarming.



### Oranje knipperend

Rookgasklepbeweging.



### Wisselt tussen groen en oranje

De unit wordt handmatig bediend.



### Rood knipperend

Noodbediening, bijv. in geval van brand of lekkage van koelmedium.



**Bedienings- en regelfuncties**

## Hoofdmenu



### Overzicht

Geeft de actuele temperatuur, luchthoeveelheid en eventuele alarmen weer en toont de bedrijfsmodus van het apparaat.



### Stroomschema

Toont een stroomschema van de unit met zijn functies en prestaties.



### Gegevensverwerking

Dit toont de menustructuur van de unit. Hier is het mogelijk om instellingen te wijzigen voor onder andere temperatuur, druk en debiet.



### Alarm

Toont de alarmlijst en alarmgeschiedenis. **Druk** op om het alarm te resetten na herstellen.



### Trend

Toont de waarde van de gestarte trends. Trends worden toegevoegd aan Gegevensverwerking.



### Tijdschema

Toont kalender voor de instellingen van het tijdschema.



### Aansluiten

Toont verschillende aansluitopties.



### Instellingen

Toont de instellingen voor de handterminal bijvoorbeeld taal.



### Inloggen

Voer code **1000** in.

