


Szybki przewodnik EcoCooler


Jednostka sterująca



Start/Stop agregatu EcoCooler




Praca zwykła




EcoCooler pracuje

Ograniczenie ACA



EcoCooler pracuje z ograniczeniem sygnału wyjściowego do sprężarki sterowanej obrotami z powodu wysokiego ciśnienia.

Alarm



EcoCooler pracuje z alarmem sprężarki nr 2. Kasowanie alarmu; naciśnij (2 razy) na