



# Betrieb und Wartung

## ThermoCooler HP


Größe 100-1280





## Dokumentation zu Ihrem Gerät

1. Besuchen Sie *docs.ivprodukt.com* (Bestellportal) oder scannen Sie den QR-Code.
2. Geben Sie Ihre Auftragsnummer ein.
3. Auf ENTER oder Suchen klicken.
4. Ihre Bestellung auswählen.



Auftragsportal

### ***Fehlt Dokumentation?***

Siehe Informationen im Abschnitt  
"2.2 Dokumentation und Support", auf Seite 11.

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>SICHERHEIT</b> .....	<b>5</b>
1.1	Bestimmungsgemäßer Einsatz.....	5
1.2	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung .....	5
1.3	Allgemeine Sicherheit.....	5
1.4	Aufbau von Warnhinweisen .....	6
1.5	Allgemeine Warnhinweise .....	6
1.6	Schilder am Gerät .....	7
1.6.1	Datenplaketten.....	7
1.7	Produkthaftung .....	8
1.8	Betrieb und Inbetriebnahme .....	8
1.9	Umgang mit Kältemitteln .....	8
1.10	Kompressorschutz.....	9
1.11	Sichere Abschaltung des Geräts .....	9
1.11.1	Sicherheitsschalter.....	10
1.12	Nach der Lebensdauer des Produkts .....	10
<b>2</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b> .....	<b>11</b>
2.1	Informationshinweis, nicht sicherheitsbezogen .....	11
2.2	Dokumentation und Support.....	11
2.3	Begriffe und Abkürzungen im Handbuch .....	11
2.4	Ersatzteile .....	11
2.5	Symbole auf Zeichnungen und im Handbuch .....	12
<b>3</b>	<b>BESCHREIBUNG DER REVERSIBLEN WÄRMEPUMPE</b> .....	<b>13</b>
3.2	Ausrichtung der Geräteseiten/-teile.....	13
3.3	Plaketten/Kennzeichnungen am Gerät.....	13
3.4	Funktion der reversiblen Wärmepumpe.....	14
3.4.1	Kompressor und Kompressorschutz .....	14
3.4.2	Kühlmodus.....	14
3.4.3	Wärmemodus.....	14
<b>4</b>	<b>ANSCHLUSS/REGELUNG</b> .....	<b>15</b>
4.1	Schalttafel des Kühlkreises.....	15
4.2	Stromzufuhr .....	15
4.2.1	Mit Snap-Steckern verbinden .....	16
4.3	Regelung über Modbus .....	16
4.3.1	Werkseinstellungen in Climatix .....	17
4.4	Anschluss Erhitzer (Option) .....	18

# Betrieb und Wartung

## ThermoCooler HP

---

<b>5</b>	<b>INBETRIEBNAHME .....</b>	<b>19</b>
5.1	Vor der Inbetriebnahme.....	19
5.2	Einschalten/Ausschalten des Geräts .....	19
5.3	Ausschalten des Geräts für Service .....	19
5.4	Display – Betriebsparameter Kälte.....	20
<b>6</b>	<b>ALARM UND FEHLERSUCHE .....</b>	<b>21</b>
6.1	Alarm Climatix .....	21
6.2	Alarm Carel .....	23
6.3	Sonstige Codes/Fehler .....	26
6.4	Alarmrückstellung.....	26
6.5	Fehlersuche .....	26
<b>7</b>	<b>UNDICHTIGKEITSKONTROLLE UND AUFZEICHNUNG .....</b>	<b>28</b>
7.1	Kontrollen/Aufzeichnungen gemäß der europäischen Treibhausgasverordnung.....	28
7.1.1	Aufzeichnung von Ereignissen/Kontrollen.....	28
7.2	Länderspezifische Anforderungen und Gesetze.....	29
7.2.1	Schweden .....	29
7.2.2	Größe 240–1280.....	29
<b>8</b>	<b>WARTUNG UND INSTANDHALTUNG.....</b>	<b>30</b>
8.1	Funktionskontrolle .....	30
8.2	Instandhaltung und Service .....	30
<b>9</b>	<b>DEMONTAGE UND ENTSORGUNG .....</b>	<b>33</b>
9.1	Demontage des Geräts:.....	33
9.2	Materialinhalt.....	34
<b>10</b>	<b>TECHNISCHE DATEN.....</b>	<b>35</b>

## 1 SICHERHEIT

Dieser Abschnitt behandelt wichtige Sicherheitsaspekte für Betrieb und Wartung, um für Sicherheit zu sensibilisieren und Verletzungen sowie Schäden im Umfeld und am Gerät zu vermeiden.



- Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie.
- Achten Sie besonders auf Warn- und Informationshinweise sowie die Kennzeichnung am Produkt.
- Bewahren Sie das Handbuch zum künftigen Nachschlagen auf.

00177

### 1.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die reversible Wärmepumpe ThermoCooler HP wurde für die Kühlung und Erwärmung von Zuluft in Gebäuden entwickelt. Die reversible Wärmepumpe ist speziell für die gemeinsame Verwendung mit einem Lüftungsgerät von IV Produkt AB konzipiert.

Die reversible Wärmepumpe kann nicht als eigenständiges Gerät eingesetzt werden.

#### Vorgesehene Benutzer

Der Inhalt dieses Handbuchs richtet sich an Personen, die die reversible Wärmepumpe vor Ort elektrisch anschließen, in Betrieb nehmen und warten. Mit Betreiber ist die natürliche (bzw. juristische Person) gemeint, die die technische Verantwortung für die Geräte und die Systeme trägt, die unter die Verordnung über fluorierte Treibhausgase fallen. Der Betreiber ist für Folgendes verantwortlich:

- Leckagen zu minimieren und vorzubeugen
- bei auftretenden Leckagen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen
- dafür zu sorgen, dass Wartung und Reparaturen am Kältemittelkreislauf von speziell für die Arbeit mit Kältemitteln zertifiziertem Personal durchgeführt werden
- dafür zu sorgen, dass die Handhabung von Kältemitteln umweltgerecht und gemäß den vor Ort geltenden einzelstaatlichen Vorschriften erfolgt.

#### Bestimmungsgemäße Einsatzumgebung

- Das Gerät ist zur Innenaufstellung vorgesehen, ist aber auch in Ausführung für Außenaufstellung erhältlich.
- Bei Innenaufstellung muss das Gerät in einem belüfteten Raum angeordnet werden, der eine Temperatur zwischen +7 und +30 °C aufweist und im Winter eine Luftfeuchtigkeit von unter 3,5 g/kg trockener Luft hält.

### 1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Ohne ausdrückliche Genehmigung von IV Produkt ist jeder andere Einsatz, der nicht unter "[1.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz](#)", auf Seite 5 angegeben ist, untersagt. Das Gerät ist nicht für den Einsatz oder die Installation in einer explosionsgefährdeten Umgebung zugelassen.

### 1.3 Allgemeine Sicherheit

Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen oder Schäden am Lüftungsgerät führen. Um Verletzungen sowie Schäden im Umfeld oder am Gerät zu vermeiden:

- Landesweite und örtliche Gesetze/Vorschriften für sicheres Arbeiten, z. B. Absturzsicherung bei Arbeiten in großen Höhen, beachten.
- Keine weite Kleidung oder Schmuck tragen, die in das Gerät eingezogen werden können.



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

- Nicht auf das Gerät steigen/klettern.
- Geeignetes Werkzeug verwenden.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Kennzeichnungen am Gerät beachten: Produktschilder, Hinweis- und Warnaufkleber.

## Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung ist immer ausgehend von den am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahren zu verwenden. Es sind beispielsweise Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe, Gehörschutz, Schutzhelm, Handschuhe, Schutzbrille, den Körper bedeckende Kleidung, Schutzoverall, Mundschutz/Gesichtsmaske und/oder Absturzsicherung anzuwenden, wenn die Arbeit und das Arbeitsumfeld dies erfordern.

## 1.4 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise in der Anleitung warnen vor Gefahren bei der Bedienung und Montage des Produkts. Die Anweisungen in den Warnhinweisen sorgfältig befolgen.



Das Warnsymbol zeigt an, dass eine Gefahr besteht.

**WARNUNG!** weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, **lebensbedrohliche oder ernste** Situationen verursachen kann, die zum Tod oder zu Verletzungen führen können.

**VORSICHT!** weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, **Sachschäden** am Produkt oder im Umfeld sowie eine Beeinträchtigung der Funktionalität des Produkts verursachen kann.

„**Gefahr von xxxxxx.**“ gibt die Gefahr als kurzen Warnhinweis an.

*Die kursiv gedruckte Beschreibung enthält detailliertere Informationen darüber, worin die Gefahr besteht.*

- Die Punkte geben an, wie der Benutzer Schäden vermeidet.

## 1.5 Allgemeine Warnhinweise



### **WARNUNG!**

#### **Gefahr lebensbedrohlicher oder schwerer Verletzungen.**

*Elektrische Spannung kann zu Stromschlägen, Verbrennungen oder zum Tod führen. Das Produkt darf während der Montage nicht unter Spannung gesetzt werden.*

- Elektrische Anschluss- und elektrotechnische Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Informationen zur Inbetriebnahme des Gerätes finden Sie unter Betrieb und Wartung des Gerätes im Auftragsportal von IV Produkt.

00176

## WARNUNG!

### Verbrennungsgefahr.

Die Bauteile, Rohre und Komponenten des Geräts können während und nach dessen Betrieb heiß sein.



- Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen die Inspektionsöffnungen ge- und verschlossen sein.
- Bei Wartungsarbeiten oder anderen Eingriffen muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Inspektionsöffnung an der Kältemaschine/reversiblen Wärmepumpe: Nach der Abschaltung des Geräts mindestens 30 Minuten warten, bevor die Öffnung des Kompressors geöffnet wird.
- Inspektionsöffnung am Heizregister: Nach der Abschaltung des Geräts mindestens 5 Minuten warten, bevor die Öffnung des Kompressor geöffnet wird.

00184

## WARNUNG!

### Gefahr von Schnittverletzungen.

Scharfe Kanten können Schnittverletzungen verursachen.



- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn für die Arbeit erforderlich.


00181

## 1.6 Schilder am Gerät

Schilder und Aufkleber frei von Schmutz halten. Verlorene, beschädigte oder nicht lesbare Schilder und Aufkleber am Gerät ersetzen. Wenden Sie sich für Ersatzaufkleber an IV Produkt, geben Sie bitte die Artikelnummer an.

### 1.6.1 Datenplaketten

An der Inspektionsseite der reversiblen Wärmepumpe befindet sich eine Datenplakette. Die Datenplakette dient unter anderem zur Identifizierung des Produktes.



Kyl-/värmepump ThermoCooler HP											
1	Ordernummer	<input type="text"/>									
2	Kodnyckel	<input type="text"/>									
3	Modell	<input type="text"/>									
4	Anläggningsbeteckning	<input type="text"/>									
5	Tillverkningsdatum	<input type="text"/>									
6	PS Max tillåtet tryck	<input type="text"/> bar (e)									
7	PT Provtryck	<input type="text"/> bar (e)									
8	TS Temperaturområde	<input type="text"/> °C									
9	Avsäkring LT-sidan	<input type="text"/> bar (e)									
10	Avsäkring HT-sidan	<input type="text"/> bar (e)									
11	Köldmedietyp, Fluidgrupp	<input type="text"/>									
12	GWP	<input type="text"/>									
13	Kod	<input type="text"/>									
14	Köldmedie- mängd	<table border="1"> <tr> <td>Krets 1</td> <td><input type="text"/> kg</td> <td><input type="text"/> CO<sub>2</sub>e</td> </tr> <tr> <td>Krets 2</td> <td><input type="text"/> kg</td> <td><input type="text"/> CO<sub>2</sub>e</td> </tr> <tr> <td>Krets 3</td> <td><input type="text"/> kg</td> <td><input type="text"/> CO<sub>2</sub>e</td> </tr> </table>	Krets 1	<input type="text"/> kg	<input type="text"/> CO <sub>2</sub> e	Krets 2	<input type="text"/> kg	<input type="text"/> CO <sub>2</sub> e	Krets 3	<input type="text"/> kg	<input type="text"/> CO <sub>2</sub> e
Krets 1	<input type="text"/> kg	<input type="text"/> CO <sub>2</sub> e									
Krets 2	<input type="text"/> kg	<input type="text"/> CO <sub>2</sub> e									
Krets 3	<input type="text"/> kg	<input type="text"/> CO <sub>2</sub> e									

IV Produkt AB  
VÄXJÖ, SWEDEN  
Art. Nr. 19121-0099\_00

00157

Abbildung: Beispielabbildung Datenplakette

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Auftragsnummer               | 8. TS Temperaturbereich, °C                                |
| 2. Codeschlüssel                | 9. Begrenzung ND-Seite, bar (e)                            |
| 3. Modell                       | 10. Sicherung HD-Seite, bar (e)                            |
| 4. Anlagenbezeichnung           | 11. Kältemitteltyp, Fluidgruppe                            |
| 5. Herstellungsdatum            | 12. GWP  |
| 6. PS Max. zulässiger Druck (e) | 13. Code   |
| 7. PT Prüfdruck, bar (e)        | 14. Kältemittelmenge Kreis 1, 2, 3 (kg, CO <sub>2</sub> e) |



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

---

## 1.7 Produkthaftung

Das Gerät erfüllt die Industrieanforderungen an geräuscharme Lüftungsgeräte mit hocheffizienter Wärme- und Kälterückgewinnung.

### **CE** CE-Kennzeichnung (EU)

Die Kältemaschine ist CE-gekennzeichnet und erfüllt die Anforderungen gemäß den in der Konformitätserklärung festgelegten Richtlinien und Standards. Die Kennzeichnung bezieht sich auf das Gerät in der Ausführung, in der es geliefert wurde, sofern es gemäß den Anweisungen von IV Produkt montiert und in Betrieb genommen wurde. Die Erklärung gilt nicht für Geräte, die verändert wurden, für nachträglich hinzugefügte Bauteile oder die restlichen Anlagen, in die das Gerät eingebaut sein kann. Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn die Anlage, in die es eingebaut ist, die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung erfüllt.

Die Konformitätserklärung finden Sie im Bestellportal, "[Dokumentation zu Ihrem Gerät](#)", auf [Seite 2](#).

#### **Hersteller**

Das Lüftungsgerät wird von IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ hergestellt.

#### **Garantie**

Die Einhaltung der Anleitung ist die Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion und die uneingeschränkte Gültigkeit der Garantie. Die Produktgarantie ist ausschließlich nach korrekt ausgeführter Inbetriebnahme gültig. Werden während der Garantielaufzeit Eingriffe ohne Zustimmung von IV Produkt an der reversiblen Wärmepumpe vorgenommen, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Die regelmäßige Wartung der reversiblen Wärmepumpe muss von Fachleuten ausgeführt werden.

#### **Verlängerte Garantie**

Die verlängerte Garantie ist ein Auftragszusatz. Um eine verlängerte Garantie (5 Jahre) gemäß ABM07 mit Anhang ABM-V07 oder gemäß NL17 mit Anhang VU20 in Anspruch nehmen zu können, muss ein Wartungs- und Garantiebuch von IV Produkt mit lückenloser Dokumentation vorgelegt werden können.

#### **Ausschluss**

Unsere laufende Produktentwicklung kann Änderungen ohne Vorankündigung bedingen.

## 1.8 Betrieb und Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Geräts ist von kompetenten Mitarbeitern gemäß dem Inbetriebnahmeprotokoll durchzuführen, das im Auftragsportal von IV Produkt zum Download bereitsteht. Siehe "[Dokumentation zu Ihrem Gerät](#)", auf [Seite 2](#).

Das Gerät wurde entsprechend den vorgegebenen Betriebsdaten konstruiert, berechnet und produziert, die für optimale Funktion und sparsamen Betrieb mit dem Verwendungszweck des Gerätes übereinstimmen müssen. Äußere Parameter dürfen nur dann geändert werden, wenn sichergestellt wurde, dass die Änderungen im vorgesehenen Betriebsbereich des Gerätes liegen.

## 1.9 Umgang mit Kältemitteln

Dieses Dokument fasst die Anforderungen und Richtlinien für die Arbeit mit Kältemitteln für Kältemaschinen zusammen. Weitere Informationen sind der schwedischen Verordnung über fluorierte Treibhausgase und einzelstaatlichen Anforderungen an die Arbeit mit Kältemitteln zu entnehmen.

## Undichtigkeitskontrolle und Aufzeichnung

Die Undichtigkeitskontrolle und Aufzeichnung müssen gemäß den einzelstaatlichen geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "[7 UNDICHTIGKEITSKONTROLLE UND AUFZEICHNUNG](#)", auf Seite 28.

## 1.10 Kompressorschutz

Die reversible Wärmepumpe wird über das Lüftungsgerät verriegelt. Weitere Informationen siehe Abschnitt "[3.4.1 Kompressor und Kompressorschutz](#)", auf Seite 14.

## 1.11 Sichere Abschaltung des Geräts

### WARNUNG!

#### Quetsch- oder Schnittgefahr.

*An beweglichen Teilen wie rotierenden Ventilatorrädern, rotierenden Wärmetauschern und öffnenden/schließenden Jalousieklappen ist kein Berührungsschutz vorhanden.*



- Das Gerät darf erst unter Spannung gesetzt werden, wenn sämtliche Kanäle verbunden sind.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen die Inspektionsöffnungen ge- und verschlossen sein.
- Bei Wartungsarbeiten oder anderen Eingriffen muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Bevor mit den Händen in bewegliche Teile eingegriffen wird, sicherstellen, dass die Spannungsversorgung getrennt ist.
- Inspektionsöffnung am Ventilator: Nach der Abschaltung des Geräts mindestens 3 Minuten warten, bevor die Öffnung geöffnet wird.
- Inspektionsöffnung am rotierenden Wärmetauscher: Nach der Abschaltung mindestens 3 Minuten warten, bevor die Klappe geöffnet wird.
- Inspektionsöffnung an der Jalousieklappe: Nach der Abschaltung mindestens 3 Minuten warten, bevor die Klappe geöffnet wird.
- Darauf achten, dass die Hände nicht zwischen Jalousieklappen mit Federrücklauf (die sich auch in spannungsfreiem Zustand schließen können) geraten.

00185



### WARNUNG!

#### Gefahr von Verletzungen.

*Während des Betriebs kann Überdruck im Gerät erzeugt werden.*

- Druck vor dem Öffnen einer Inspektionsöffnung absinken lassen.

00187



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

## **WARNUNG!**

### **Verbrennungsgefahr.**

*Die Bauteile, Rohre und Komponenten des Geräts können während und nach dessen Betrieb heiß sein.*



- Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen die Inspektionsöffnungen ge- und verschlossen sein.
- Bei Wartungsarbeiten oder anderen Eingriffen muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Inspektionsöffnung an der Kältemaschine/reversiblen Wärmepumpe: Nach der Abschaltung des Geräts mindestens 30 Minuten warten, bevor die Öffnung des Kompressors geöffnet wird.
- Inspektionsöffnung am Heizregister: Nach der Abschaltung des Geräts mindestens 5 Minuten warten, bevor die Öffnung des Kompressor geöffnet wird.

00184

### **1.11.1 Sicherheitsschalter**

Während Wartungsarbeiten muss das Gerät mit einem abschließbaren Sicherheitsschalter ausgeschaltet werden.

#### **Ausschalten des Geräts**

Der abschließbare Sicherheitsschalter ist bauseits einzubauen und nicht im Lieferumfang des Herstellers enthalten.

Bei Arbeiten an einem spannungsführenden Gerät muss das Gerät immer ausgeschaltet und der Sicherheitsschalter auf Position 0 gestellt werden. Informationen zur ordnungsgemäßen Abschaltung finden Sie unter *"5.3 Ausschalten des Geräts für Service", auf Seite 19*

## **1.12 Nach der Lebensdauer des Produkts**

Informationen zur Demontage und Entsorgung von Lüftungsgeräten sind *"9 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG", auf Seite 33* zu entnehmen.

## 2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### 2.1 Informationshinweis, nicht sicherheitsbezogen



Ein von einem Informationstext begleitetes Symbol macht auf besondere Situationen aufmerksam und gibt Hinweise und Empfehlungen.

00182

### 2.2 Dokumentation und Support

Die Dokumentation für Ihr Gerät finden Sie im Bestellportal. Siehe "[Dokumentation zu Ihrem Gerät](#)", auf Seite 2.

Es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis die gesamte Dokumentation im Bestellportal verfügbar ist. Bis die Dokumentation vollständig ist, wird der Text „Dokumentation in Bearbeitung“ angezeigt. Bei fehlender oder fehlerhafter Dokumentation wenden Sie sich bitte an DU/ Dokumentation. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an die Abteilung, die für den Vorgang zuständig ist. Die Kontaktdaten sind der Rückseite des Handbuchs zu entnehmen.

### 2.3 Begriffe und Abkürzungen im Handbuch

Begriff	Erklärung
Rotor	Rotierender Wärmetauscher
Geräteteil	Teil des Geräts. Kann eine Funktion tragen (z. B. Lüfter, Medien usw.), kann aber auch ein leeres Teil sein.

### 2.4 Ersatzteile

Die Ersatzteilliste finden Sie im Bestellportal. Bestellen Sie Ersatzteile und Zubehör bei IV Produkt. Die Kontaktdaten sind der Rückseite des Handbuchs zu entnehmen. Bei der Kontaktaufnahme die Bestellnummer und die Gerätebezeichnung auf der Datenplakette am Gerät angeben.



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

## 2.5 Symbole auf Zeichnungen und im Handbuch

	Außenluft		Abluft
	Zuluft		Fortluft
	Ventilator		Filter
	Absperriklappe		Trimmklappe
	Kühlregister Wasser		Heizregister Wasser
	Heizregister Elektro		Schalldämpfer
	Rotierender Wärmetauscher		Kreuzstrom-Wärmetauscher
	Gegenstromwärmetauscher		Kompressor
	Kältemaschine		Reversible Wärmepumpe
	Mediateil		Snap-Stecker

### 3 BESCHREIBUNG DER REVERSIBLEN WÄRME-PUMPE

#### 3.1 Geräteausführung




Abbildung: ThermoCooler HP

1. ThermoCooler HP, Standardvariante

2. ThermoCooler HP, mit zusätzlichem Kühleffekt

#### 3.2 Ausrichtung der Geräteseiten/-teile




Abbildung: Geräteteile

1. Inspektionsseite

2. Rückseite

3. Giebelseite

4. Abdeckwinkel am ECKelement

5. Klappen

#### 3.3 Plaketten/Kennzeichnungen am Gerät

Alle Teile sind mit Aufklebern gekennzeichnet, die zeigen, welche Funktion das jeweilige Teil hat.



Filter



Rotierender Wärmetauscher



Plattenwärmetauscher



Ventilator



Luftkühler Flüssigkeit



Lufterhitzer, Flüssigkeit



Rauchgas-Bypass



Luftwender



Rauchgas-Bypass von oben



Medien



Leer



Luftbefeuchter



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

---



Luftherhitzer Elektro



Jalousieklappe



Schalldämpfer



Winkel



Inspektion



Temperatursensor



Masse

## 3.4 Funktion der reversiblen Wärmepumpe

ThermoCooler HP ist eine Serie integrierter, drehzahlgesteuerter reversibler Wärmepumpen mit stufenloser Regelung von Kühl- und Wärmeeffekt.

### 3.4.1 Kompressor und Kompressorschutz

Die reversible Wärmepumpe ist mit einem drehzahlgesteuerten PM-Scrollverdichter ausgestattet. In einigen Größen ist die reversible Wärmepumpe mit einem oder zwei zusätzlichen festen Kompressoren ausgestattet, um einen stufenlosen Kälte- oder Wärmeeffekt zu erreichen.

Die reversible Wärmepumpe ist über das Lüftungsgerät verriegelt, das heißt, dass die reversible Wärmepumpe gestoppt wird, wenn einer der Ventilatoren stoppt. Sie kann erst wieder gestartet werden, wenn der Mindestluftvolumenstrom erreicht ist. Gleiches gilt auch, wenn ein Erhitzer montiert ist. Das Verriegelungs- und Bedarfssignal wird per Modbus versendet. Siehe *"6 ALARM UND FEHLERSUCHE", auf Seite 21.*

### 3.4.2 Kühlmodus

Der Kondensator befindet sich normalerweise in der Abluft, kann sich aber auch in der Fortluft befinden.

- Zuluftregister = Verdampfer (Kühlregister)
- Abluftregister = Kondensator (Heizregister)

### 3.4.3 Wärmemodus

Erst wenn die Rückgewinnung des rotierenden Wärmetauschers zur Erwärmung der Zuluft nicht ausreicht, läuft der Kompressor an.

- Abluftregister = Verdampfer (Kühlregister)
- Zuluftregister = Kondensator (Heizregister)

## 4 ANSCHLUSS/REGELUNG

### WARNUNG!

#### Gefahr lebensbedrohlicher oder schwerer Verletzungen.



Elektrische Spannung kann zu Stromschlägen, Verbrennungen oder zum Tod führen. Das Produkt darf während der Montage nicht unter Spannung gesetzt werden.

- Elektrische Anschluss- und elektrotechnische Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Informationen zur Inbetriebnahme des Gerätes finden Sie unter Betrieb und Wartung des Gerätes im Auftragsportal von IV Produkt.

00176

Informationen zur Montage der reversiblen Wärmepumpe finden Sie in der Montageanleitung für den jeweiligen Gerätetyp. Informationen zum elektrischen Anschluss finden Sie in der Anschlussanleitung für jedes Gerät und im Regelungsplan auf im Auftragsportal von IV Produkt. Siehe "Dokumentation zu Ihrem Gerät", auf Seite 2.

### 4.1 Schalttafel des Kühlkreises

Die Schalttafel für das Gerät enthält unter anderem den Hauptschalter, die Sicherungen, die Steuerungseinheit und bei Ausführung mit mehreren Kreisen auch die Regelungszentrale für das Expansionsventil.

Die Schalttafel ist fest in das Gerät montiert, intern bereits elektrisch angeschlossen und werkseitig geprüft.


### 4.2 Stromzufuhr



Das Gerät verfügt über einen integrierten Frequenzumformer, FI-Schutzschalter sollten deshalb nicht verbaut werden.

Falls in bestimmten Fällen doch ein FI-Schutzschalter eingebaut werden soll, wird ein FI-Schutzschalter für 300 mA, Typ B, empfohlen, der sich speziell für Frequenzumformer eignet (als Brandschutz, nicht als Personenschutz vorgesehen).

Die reversible Wärmepumpe benötigt eine separate Stromzufuhr und Sicherung.



00094

1. Die Stromzufuhr mit dem Hauptschalter der reversiblen Wärmepumpe verbinden.
2. Das Steuersignal für Kühlbetrieb oder Heizbetrieb verbinden.



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP





Abbildung: Plan: Stromzufuhr ThermoCooler HP

## 4.2.1 Mit Snap-Steckern verbinden


Snap-Stecker, die miteinander zu verbinden sind, tragen dieselbe Kennzeichnung.

### Snap-Stecker, Signaleinspeisung

1. Die Snap-Stecker gemäß der Kennzeichnung zusammenstecken (Pfeile o. Ä.).




2. So fest wie möglich von Hand zusammenschrauben.




### Snap-Stecker, Stromzufuhr

1. Snap-Stecker gemäß der Kennzeichnung (Pfeile, Striche o. Ä.) zusammenstecken.



2. Den Pfeil auf der weißen Manschette zur Kennzeichnung „geschlossen“ (Vorhängeschloss) drehen.



## 4.3 Regelung über Modbus

Die reversible Wärmepumpe und die Regelung kommunizieren über Modbus. Carel und Climatix werden über vorinstallierte Snap-Stecker verbunden.




Abbildung: Plan: Anschluss Carel und Climatix

## 4.3.1 Werkseinstellungen in Climatix



Die Betriebsparameter der reversiblen Wärmepumpe dürfen nur geändert werden, wenn zuvor sichergestellt wurde, dass die Änderungen im Betriebsbereich des Geräts liegen.

*Systemeinstellungen > Konfiguration > Konfiguration 1*

Parameter	Einstellung
Wärmerückgewinnung	Rotor
Wärme	TCHP
Elektroheizung	TCHP
Kälte	TCHP

*Systemeinstellungen > Konfiguration > Konfiguration 2*

Parameter	Einstellung
Kälterückgewinnung	TCR: Ja, sonstiges: Nein
Unterst. Betrieb	Nein
Unterst. Betrieb/Ost- stop-Blöcke	Nicht vorhanden
Frostwächter	Nein
Pumpe Wärme	Nein
Pumpenalarm Wärme	Nein

*Systemeinstellungen > Konfiguration > Integration*

Parameter	Einstellung
Art der Kälte, Mod- bus	Carel
Anzahl Kompr.	1, 2 oder 3
Hochdrucksensor	Ja
Erweiterte MB-Kom- munikation	Ja

*Systemeinstellungen > Konfiguration > Basisdaten*

Parameter	Einstellung
Elektroheizregister Stromleistung	Wert abhängig von der Effektvariante



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

## 4.4 Anschluss Erhitzer (Option)

Wenn der Erhitzer bei der Bestellung der reversiblen Wärmepumpe ausgewählt wird, wird er integriert und ist werkseitig bereits mit Snap-Steckern angeschlossen.

Wenn ein Erhitzer nachgerüstet wird, gilt folgendes Anschlussschema. Alle Anschlüsse werden intern in der reversiblen Wärmepumpe hergestellt.




Abbildung: Anschluss von ThermoCooler HP bei der Nachrüstung

1. Drei Snap-Stecker (männlich)
2. Drei Snap-Stecker (weiblich)
3. Snap-Stecker, gekoppelt

## 5 INBETRIEBNAHME

### WARNUNG!

#### Gefahr lebensbedrohlicher oder schwerer Verletzungen.



*Elektrische Spannung kann zu Stromschlägen, Verbrennungen oder zum Tod führen. Das Produkt darf während der Montage nicht unter Spannung gesetzt werden.*

- Elektrische Anschluss- und elektrotechnische Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Informationen zur Inbetriebnahme des Gerätes finden Sie unter Betrieb und Wartung des Gerätes im Auftragsportal von IV Produkt.

00176

### VORSICHT!

#### Gefahr der Beschädigung des Kompressors.



*Die Umwälzung von kaltem Öl im drehzahlgesteuerten Kompressor kann zu Schäden führen.*

- Die reversible Wärmepumpe muss mindestens 8 Stunden vor der Durchführung der Inbetriebnahme unter Spannung gesetzt werden.
- Sicherstellen, dass ca. 30 Sekunden, nachdem das Gerät unter Spannung gesetzt wurde, kein Alarm ausgelöst wurde. Bei Auslösung eines Alarms die Anweisungen im Alarmfall befolgen.

00188



#### Gerätegröße 600–980 und 1080–1280

- Die Kompressoren des zweiten und dritten Kreises sind auf die richtige Phasenfolge angewiesen. 30 Sekunden, nachdem das Gerät unter Spannung gesetzt wurde, wird die Phasenfolge überprüft. Wird eine falsche Phasenfolge erkannt, wird ein Alarm ausgelöst. Siehe "6 ALARM UND FEHLERSUCHE", auf Seite 21.

### 5.1 Vor der Inbetriebnahme

1. Siehe "1 SICHERHEIT", auf Seite 5.
2. Die Stromzufuhr über einen abschließbaren Sicherheitsschalter anschließen.
3. Alle Kanäle verbinden.
4. Vor der Inbetriebnahme des Geräts mindestens acht Stunden warten.

### 5.2 Einschalten/Ausschalten des Geräts

Den Betrieb mithilfe des Serviceschalter in der Regelung ein-/ausschalten.

### 5.3 Ausschalten des Geräts für Service

1. Den Betrieb mithilfe des Serviceschalter in der Regelung ausschalten.
2. Den Sicherheitsschalter auf Position 0 stellen.
3. Den Sicherheitsschalter abschließen.



## 5.4 Display – Betriebsparameter Kälte

Parameter	Wert	Erklärung
Regler	x %	Ausgangssignal des Kältereblers
Kälte Ausgangssignal	x %	Kältebedarf von Climatix für Carel
Wärme Ausgangssignal	x %	Wärmebedarf von Climatix für Carel
Status Kältemaschine		Status der Kältemaschine
Status VP		Status des Wärmepumpenbetriebs
Einstellungen	>	Einstellungen zum Blockieren des Betriebs
DX Kälte	Aus/Schritt 1	
Alarm	>	Alarmanzeige bei Fehlern am Umformer oder Kompressor. Bei Alarm siehe " <a href="#">"</a> , auf Seite 13.
Kompressor C1	Ein/Aus	Betriebsmodus für Kompressor
Sauggastemp. C1	x.x °C	Gemessene Sauggastemp.
Verdampfungstemp. C1	x.x °C	Anhand des Niederdrucks berechnete Verdampfungstemp.
Niederdruck C1	x.x bar	Relativer Druck vom Niederdrucksensor
Überhitzung C1	x.x K	Gemessene Überhitzung
Hochdruck C1	x.x bar	Relativer Druck vom Hochdrucksensor
Expansionsventil 1	x %	Position des Expansionsventils
Kondensationstemp. C1	x.x °C	
Heißgastemperatur	x.x °C	Temperatur aus dem Kompressor
Temperatur der Flüssigkeitsleitungen	x.x °C	Temperatur hinter dem Kondensator
Unterkühlung	x.x °C	Gemessene Unterkühlung

## 6 ALARM UND FEHLERSUCHE



Die Betriebsparameter der reversiblen Wärmepumpe dürfen nicht so verändert werden, dass sie außerhalb des Betriebsbereichs des Gerätes liegen. Treten Fehler auf, werden Alarmer ausgelöst und:

- Der Kompressor wird gestoppt.
- Eine rote Leuchte blinkt auf dem Climatix-Display und am Carel-Gerät.

Verständigen Sie einen Kältefachbetrieb, wenn der Alarm nach der Abhilfemaßnahme weiterhin angezeigt wird.



Die Undichtigkeitskontrolle ist von einer zertifizierten Fachkraft für Kältemittel durchzuführen. Siehe *"1.9 Umgang mit Kältemitteln"*, auf Seite 8 und *"7 UNDICHTIGKEITSKONTROLLE UND AUFZEICHNUNG"*, auf Seite 28.

### 6.1 Alarm Climatix

Alarm-Code	Mögliche Ursache	Maßnahme
Kompr. Su.alarm	Summeralarm.	Siehe Alarmer in der Carel-Tabelle
Alarm C1 H. Pressostat	1. Druckschalter ausgelöst. 2. Alarm vom Frequenzumformer.	1. Zum Rücksetzen des Hochdruckpressostaten die rote Taste betätigen. 2. Den Frequenzumformer zurücksetzen. Hierzu die 3-phasige Zufuhr ausschalten (60 Sekunden warten) und anschließend wieder einschalten.
C1 EEV Motorfehler	Fehler am Stromanschluss des Expansionsventils.	Sicherstellen, dass das Expansionsventil korrekt elektrisch angeschlossen ist.
C1 Niederdrucksensor	Stromausfall oder Kurzschluss am Niederdrucksensor.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EVD und Sensor funktionieren</li> <li>• Es liegt kein Kabelbruch vor.</li> </ul>
C1 Sauggassensor	Stromausfall oder Kurzschluss am Sauggassensor.	Folgendes muss sichergestellt sein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EVD und Sensor funktionieren</li> <li>• Es liegt kein Kabelbruch vor.</li> </ul>
C1 Hochdrucksensor	Stromausfall oder Kurzschluss am Hochdrucksensor.	Folgendes muss sichergestellt sein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EVD und Sensor funktionieren</li> <li>• Es liegt kein Kabelbruch vor.</li> </ul>



## Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

Alarm-Code	Mögliche Ursache	Maßnahme
C1 geringfügige Überhitzung	Der Kompressor stoppt aufgrund geringfügiger Überhitzung.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den Alarm zurücksetzen, damit der Kompressor wieder starten kann.</li><li>• Während des Kompressorbetriebs darauf achten, dass das Expansionsventil die Überhitzung auf den Sollwert regelt.</li></ul>
C1 LOP	Der Kompressor stoppt aufgrund geringer Verdampfungstemperatur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den Alarm zurücksetzen.</li><li>• Bei wiederkehrenden Störungen eine Servicefachkraft verständigen.</li></ul>
C1 MOP	Der Kompressor stoppt aufgrund hoher Verdampfungstemperatur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den Alarm zurücksetzen, damit der Kompressor wieder starten kann.</li><li>• Während des Kompressorbetriebs darauf achten, dass das Expansionsventil die Überhitzung auf den Sollwert regelt.</li></ul>
C2 Kommunikation EVD	Störung in der Kommunikation mit EVD 2 (Regelung des Expansionsventils).	Sicherstellen, dass kein Kabelbruch zum EVD vorliegt.
C3 Kommunikation EVD	Störung in der Kommunikation mit EVD 3 (Regelung des Expansionsventils).	Sicherstellen, dass kein Kabelbruch zum EVD vorliegt.
C1 niedrige Sauggast.	Niedrige Sauggastemperatur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den Alarm zurücksetzen.</li><li>• Bei wiederkehrenden Störungen eine Servicefachkraft verständigen.</li></ul>
Offline cpcoe1	Keine Kommunikation zwischen Carel c.pco und Carel c.pcoe.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• c.pcoe ist ein spannungsführendes Kommunikationskabel, das sowohl in Carel c.pco als auch in Carel c.pcoe angeschlossen ist.</li></ul>
C1 Abluftregister: Fehler am Drucksensor	Unterbrechung oder Kurzschluss am Drucksensor des Abluftregisters.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• c.pcoe und Sensor funktionieren</li><li>• dass kein Kabelbruch vorliegt.</li></ul>
C1 Fortluftregister: Fehler am Drucksensor	Unterbrechung oder Kurzschluss am Drucksensor des Fortluftregisters.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• c.pcoe und Sensor funktionieren</li><li>• dass kein Kabelbruch vorliegt.</li></ul>

Alarm-Code	Mögliche Ursache	Maßnahme
C1 Expansionsleitung: Temperatursensorfehler	Unterbrechung oder Kurzschluss des Temperatursensors für die Expansionsleitung.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• c.pcoe und Sensor funktionieren</li> <li>• Es liegt kein Kabelbruch vor.</li> </ul>
C1 RCP1 Wärme PmpD- wnTmOut	Der Kompressor pumpt seit über 240 Sekunden Kältemittel in den Kondensator.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Neutralleiter angeschlossen ist.</li> <li>• der Kompressor sich dreht und einen Druckanstieg aufbaut.</li> <li>• geschlossene Ventile dicht sind.</li> </ul>
C1 ECP1 Wärme PmpD- wnTmOut	Der Kompressor pumpt seit über 240 Sekunden Kältemittel in den Kondensator.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Neutralleiter angeschlossen ist.</li> <li>• der Kompressor sich dreht und einen Druckanstieg aufbaut.</li> <li>• geschlossene Ventile dicht sind.</li> </ul>
C1 RCP1 Kälte PmpD- wnTmOut	Der Kompressor pumpt seit über 240 Sekunden Kältemittel in den Kondensator.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Neutralleiter angeschlossen ist.</li> <li>• der Kompressor sich dreht und einen Druckanstieg aufbaut.</li> <li>• geschlossene Ventile dicht sind.</li> </ul>

## 6.2 Alarm Carel

Alarm-Code	Mögliche Ursache	Maßnahme
76 Drive MainsPhaseLoss	Die Eingangsphase zum Frequenzumformer fehlt.	Sicherstellen, dass alle 3 Phasen an den Frequenzumformer angeschlossen sind.
81 Drive U_phaseLoss	Die Phase zwischen Frequenzumformer und Kompressor fehlt.	Sicherstellen, dass alle 3 Phasen an den Frequenzumformer angeschlossen sind.
82 Drive V_phaseLoss	Die Phase zwischen Frequenzumformer und Kompressor fehlt.	Sicherstellen, dass alle 3 Phasen an den Frequenzumformer angeschlossen sind.
83 Drive W_phaseLoss	Die Phase zwischen Frequenzumformer und Kompressor fehlt.	Sicherstellen, dass alle 3 Phasen an den Frequenzumformer angeschlossen sind.
94 Drive offline	Keine Kommunikation mit dem Frequenzumformer.	Sicherstellen, dass der Frequenzumformer mit 400 V, 3-phasig, mit Spannung versorgt wird.



## Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

Alarm-Code	Mögliche Ursache	Maßnahme
94 Drive offline	Spannungszufuhr fehlt.	Spannungszufuhr anschließen (3×400 V).
118 Compr 1, Low evaporation pressure	Niedrige Verdampfungstemperatur oder niedriger Druck in Kreis 1.	Sicherstellen, dass es keine Undichtigkeiten im Kühlkreislauf gibt.
121 Compr 1, High pressure switch	Hochdruckpressostat in Kreis 1 ausgelöst.	Sicherstellen, dass der Luftvolumenstrom korrekt ist und dass die Brandschutzklappen funktionieren
172 Compr 2, Motor protector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motorschutzalarm in Kreis 2.</li><li>• Die Phase zwischen Frequenzumformer und Kompressor fehlt.</li></ul>	Sicherstellen, dass alle 3 Phasen an den Frequenzumformer angeschlossen sind.
173 Compr 3, Motor protector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motorschutzalarm in Kreis 3.</li><li>• Die Phase zwischen Frequenzumformer und Kompressor fehlt.</li></ul>	Sicherstellen, dass alle 3 Phasen an den Frequenzumformer angeschlossen sind.
174 Compr 2, High pressure switch	Hochdruckpressostat in Kreis 2 ausgelöst.	Sicherstellen, dass der Luftvolumenstrom korrekt ist und dass die Brandschutzklappen funktionieren
175 Compr 3, High pressure switch	Hochdruckpressostat in Kreis 3 ausgelöst.	Sicherstellen, dass der Luftvolumenstrom korrekt ist und dass die Brandschutzklappen funktionieren
176 Compr 2, LowEvap-Pressure	Niedrige Verdampfungstemperatur oder niedriger Druck in Kreis 2.	Sicherstellen, dass es keine Undichtigkeiten im Kühlkreislauf gibt.
177 Compr 3, LowEvap-Pressure	Niedrige Verdampfungstemperatur oder niedriger Druck in Kreis 3.	Sicherstellen, dass es keine Undichtigkeiten im Kühlkreislauf gibt.
180 Compr 1, High pressure switch	Hochdruckpressostat in Kreis 1 ausgelöst.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• der Luftvolumenstrom korrekt ist.</li><li>• die Brandschutzklappen funktionieren.</li></ul>
189 Phase Rotation order	Falsche Phasenfolge für Versorgungsspannung am Kompressor 2.	Die Spannung unterbrechen und die Position der beiden Eingangsphasen tauschen.

Alarm-Code	Mögliche Ursache	Maßnahme
228 Offline c.pcoe I/O	Keine Kommunikation zwischen Carel c.pco und Carel c.pcoe.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>c.pcoe spannungsführend ist</li> <li>das Kommunikationskabel an Carel c.pco und an Carel c.pcoe angeschlossen ist.</li> </ul>
233 AI C1 Pump-DownHtgRetTimeOut	Der Kompressor pumpt seit über 240 Sekunden Kältemittel in den Kondensator.	Überprüfen, dass: <ul style="list-style-type: none"> <li>der Neutralleiter angeschlossen ist.</li> <li>der Kompressor sich dreht und einen Druckanstieg aufbaut.</li> <li>geschlossene Ventile dicht sind.</li> </ul>
234 AI C1 Pump-DownHtgExhTimeOut	Der Kompressor pumpt seit über 240 Sekunden Kältemittel in den Kondensator.	Überprüfen, dass: <ul style="list-style-type: none"> <li>der Neutralleiter angeschlossen ist.</li> <li>der Kompressor sich dreht und einen Druckanstieg aufbaut.</li> <li>geschlossene Ventile dicht sind.</li> </ul>
235 AI C1 PumpDown-ClgRetTimeOut	Der Kompressor pumpt seit über 240 Sekunden Kältemittel in den Kondensator.	Überprüfen, dass: <ul style="list-style-type: none"> <li>der Neutralleiter angeschlossen ist.</li> <li>der Kompressor sich dreht und einen Druckanstieg aufbaut.</li> <li>geschlossene Ventile dicht sind.</li> </ul>
255 AI TCR C1 Sensor-ReturnAirCoilPressure	Unterbrechung oder Kurzschluss am Drucksensor des Abluftregisters.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>c.pcoe und Sensor funktionieren</li> <li>Es liegt kein Kabelbruch vor.</li> </ul>
256 AI TCR C1 Sensor-ExhaustAirCoilPressure	Unterbrechung oder Kurzschluss am Drucksensor des Fortluftregisters.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>c.pcoe und Sensor funktionieren</li> <li>Es liegt kein Kabelbruch vor.</li> </ul>
257 AI TCR C1 Sensor-ReturnAirCoilExpnTemp	Unterbrechung oder Kurzschluss des Temperatursensors für die Expansionsleitung.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>c.pcoe und Sensor funktionieren</li> <li>Es liegt kein Kabelbruch vor.</li> </ul>



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

## 6.3 Sonstige Codes/Fehler

Ereignis/Alarmcode	Mögliche Ursache	Maßnahme
AL 120 Compr 1, Low pressure diff.	Kein Druckunterschied zwischen Hoch- und Niederdruckseite.	Servicetechniker rufen.
AL 183 AL_C1_4wayRevValve	Das 4-Wegeventil ist in der falschen Position.	Servicetechniker rufen.
AL 190 AI LowE-vapFrost-Protec	Einfriergefahr am Verdampfer aufgrund von: <ul style="list-style-type: none"><li>• zu niedriger Ablufttemperatur.</li><li>• zu niedrigem Abluftvolumenstrom.</li><li>• fehlerhaften Volumenströmen.</li></ul>	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• die Abluft die richtige Temperatur hat.</li><li>• die Luftvolumenströme korrekt sind.</li></ul>
AL 59 Compr 1, Low Cond Temp”	Zu niedrige Kondensations-temperatur aufgrund von: <ul style="list-style-type: none"><li>• zu niedriger Ablufttemperatur.</li><li>• zu niedrigem Abluftvolumenstrom.</li><li>• fehlerhaften Volumenströmen.</li></ul>	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• die Abluft die richtige Temperatur hat.</li><li>• die Luftvolumenströme korrekt sind.</li></ul>

## 6.4 Alarmrückstellung

1. Überprüfen, was der Alarm bedeutet.
2. Den Alarm laut Beschreibung beheben.
3. Die Display-Taste von Carel (*Alarmrückstellung*) etwa drei Sekunden lang gedrückt halten.

## 6.5 Fehlersuche

Ereignis/Alarm	Mögliche Ursache	Maßnahme
Der Hochdruckpressostat hat ausgelöst	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kein oder zu geringer Luftvolumenstrom am Kondensator.</li><li>• Der Hochdruckpressostat ist defekt.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sicherstellen, dass der Luftvolumenstrom am Kondensator korrekt ist.</li><li>2. Wenn der Luftvolumenstrom nicht korrekt ist, den Pressostat manuell zurücksetzen.</li><li>3. Wenn der Fehler durch die oben genannten Schritte nicht behoben wird, den Hochdruckpressostat austauschen.</li></ol>

Ereignis/Alarm	Mögliche Ursache	Maßnahme
Die Leuchtdiode am Frequenzumformer blinkt rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phasen-/Spannungsausfall.</li> <li>• Überlastung.</li> <li>• Der Kompressor ist defekt.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellen, dass die 3-phasige Eingangsspannung korrekt ist.</li> <li>2. Wenn die Eingangsspannung fehlerhaft ist, die Spannung eine Minute trennen, um den Frequenzumformer zurückzusetzen.</li> <li>3. Überprüfen, dass der Kompressor ohne außergewöhnliche Geräusche arbeitet.</li> </ol>
Geringer Kühleffekt, zu hohe Temperatur im gekühlten Objekt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Spannung ist unterbrochen</li> <li>2. Separate Zufuhr nicht angeschlossen</li> <li>3. Kein oder zu geringer Volumenstrom am Verdampfer</li> <li>4. Steuergeräte falsch eingestellt oder defekt</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellen, dass der Befehl-/Arbeitsschalter oder Sicherungen nicht ausgelöst haben</li> <li>2. Spannungsversorgung anschließen</li> <li>3. Sicherstellen, dass der Volumenstrom nicht behindert wird</li> <li>4. Einstellungen justieren oder Ausrüstung austauschen</li> </ol>
Kompressor läuft nicht	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Spannung ist unterbrochen.</li> <li>2. Falsche Phasenfolge (Kompressor 2)</li> <li>3. Der Verdichter wurde über die Schutzschaltung angehalten.</li> <li>4. Kompressor defekt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellen, dass der Befehl-/Arbeitsschalter oder Sicherungen nicht ausgelöst haben</li> <li>2. Zwei der Eingangsphasen vertauschen</li> <li>3. Den Kompressor zurücksetzen</li> <li>4. Den Kompressor austauschen</li> </ol>
Einfrieren des Verdampfers (Heizfall)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Expansionsventil defekt.</li> <li>2. Kältemittelmangel.</li> <li>3. Niedriger Abluftvolumenstrom.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Expansionsventil austauschen</li> <li>2. Sicherstellen, dass es keine Undichtigkeiten im Kühlkreislauf gibt. Kältemittel nachfüllen.</li> <li>3. Volumenstrom anpassen</li> </ol>



## 7 UNDICHTIGKEITSKONTROLLE UND AUFZEICHNUNG



Die Undichtigkeitskontrolle ist von einer zertifizierten Fachkraft für Kältemittel durchzuführen. Siehe "[1.9 Umgang mit Kältemitteln](#)", auf Seite [8](#).

### 7.1 Kontrollen/Aufzeichnungen gemäß der europäischen Treibhausgasverordnung



Verschiedene Länder können unterschiedliche Vorschriften in Bezug auf die Undichtigkeitskontrolle und Aufzeichnung haben. Siehe auch "[7.2 Länderspezifische Anforderungen und Gesetze](#)", auf Seite [29](#).

Größe Gerät	Undichtigkeitskontrolle		Aufzeichnungen
	Leckagesuche bei der Installa- tion	Alle 12 Monate	Bei Kontrollen/ Eingriffen
100–150	wird <sup>1</sup> empfohlen	wird <sup>1</sup> empfohlen	wird <sup>1</sup> empfohlen
190–1280	Ja	Ja <sup>2</sup>	Ja <sup>3</sup>
In allen Größen vor Ort gebaut	Ja	Ja <sup>2</sup>	Ja <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wird das Gerät montiert geliefert, besteht keine gesetzliche Pflicht für die regelmäßige Undichtigkeitskontrolle und Aufzeichnung.

<sup>2</sup> Auch nach Eingriffen muss innerhalb von einem Monat eine Undichtigkeitskontrolle stattfinden.

<sup>3</sup> Der Kontrollbericht ist der Aufsichtsbehörde zu übermitteln. Gilt für Schweden.

#### 7.1.1 Aufzeichnung von Ereignissen/Kontrollen

Ereignisse und Kontrollen können beispielsweise Folgendes umfassen: Nachfüllmenge und Typ des Kältemittels, entsorgtes Kältemittel, Ergebnisse von Kontrollen und Eingriffen sowie Personen und Unternehmen, die Service- und Wartungsarbeiten, die Abdichtung von Undichtigkeiten und den Austausch von Bauteilen durchgeführt haben.

---

## **7.2 Länderspezifische Anforderungen und Gesetze**

Sofern in diesem Handbuch nicht anders angegeben, gelten die einzelstaatlichen gesetzlichen Pflichten in Bezug auf Undichtigkeitskontrollen und Aufzeichnung in dem Land, in dem das Gerät aufgestellt wird.

### **7.2.1 Schweden**

#### **Alle Größen**

Bei der Installation/Inbetriebnahme eines Geräts ist immer eine Leckagesuche durchzuführen.

### **7.2.2 Größe 240–1280**

Der Betreiber muss die Installation immer der Aufsichtsbehörde melden. Die Anmeldung hat immer rechtzeitig vor der Installation zu erfolgen.

Ein Kontrollbericht muss der Aufsichtsbehörde bis spätestens 31. März des Folgejahres vorliegen. Umfasst eine Anlage mehrere Maschinen, die den Anforderungen für eine Undichtigkeitskontrolle unterliegen, sind deren CO<sub>2</sub>e-Werte zu addieren. Beträgt die Gesamtsumme mehr als 14 CO<sub>2</sub>e (Tonnen), ist ein Kontrollbericht vorzulegen.



## 8 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

### 8.1 Funktionskontrolle

Kontrollieren Sie die Funktion der rotierenden Wärmepumpe im Lüftungsgerät durch vorübergehendes Senken/Erhöhen der Temperatur (Sollwert).

### 8.2 Instandhaltung und Service



#### **WARNUNG!**

##### **Gefahr lebensbedrohlicher oder schwerer Verletzungen.**

*Elektrische Spannung kann zu Stromschlägen, Verbrennungen oder zum Tod führen. Das Produkt darf während der Montage nicht unter Spannung gesetzt werden.*

- Elektrische Anschluss- und elektrotechnische Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Informationen zur Inbetriebnahme des Gerätes finden Sie unter Betrieb und Wartung des Gerätes im Auftragsportal von IV Produkt.

00176



#### **WARNUNG!**

##### **Quetsch- oder Schnittgefahr.**

*An beweglichen Teilen wie rotierenden Ventilatorrädern, rotierenden Wärmetauschern und öffnenden/schließenden Jalousieklappen ist kein Berührungsschutz vorhanden.*

- Das Gerät darf erst unter Spannung gesetzt werden, wenn sämtliche Kanäle verbunden sind.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen die Inspektionsöffnungen ge- und verschlossen sein.
- Bei Wartungsarbeiten oder anderen Eingriffen muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Bevor mit den Händen in bewegliche Teile eingegriffen wird, sicherstellen, dass die Spannungsversorgung getrennt ist.
- Inspektionsöffnung am Ventilator: Nach der Abschaltung des Geräts mindestens 3 Minuten warten, bevor die Öffnung geöffnet wird.
- Inspektionsöffnung am rotierenden Wärmetauscher: Nach der Abschaltung mindestens 3 Minuten warten, bevor die Klappe geöffnet wird.
- Inspektionsöffnung an der Jalousieklappe: Nach der Abschaltung mindestens 3 Minuten warten, bevor die Klappe geöffnet wird.
- Darauf achten, dass die Hände nicht zwischen Jalousieklappen mit Federrücklauf (die sich auch in spannungsfreiem Zustand schließen können) geraten.

00185

## WARNUNG!

### Verbrennungsgefahr.

Die Bauteile, Rohre und Komponenten des Geräts können während und nach dessen Betrieb heiß sein.



- Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen die Inspektionsöffnungen ge- und verschlossen sein.
- Bei Wartungsarbeiten oder anderen Eingriffen muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Inspektionsöffnung an der Kältemaschine/reversiblen Wärmepumpe: Nach der Abschaltung des Geräts mindestens 30 Minuten warten, bevor die Öffnung des Kompressors geöffnet wird.
- Inspektionsöffnung am Heizregister: Nach der Abschaltung des Geräts mindestens 5 Minuten warten, bevor die Öffnung des Kompressor geöffnet wird.

00184

## WARNUNG!

### Gefahr von Verletzungen.

Während des Betriebs kann Überdruck im Gerät erzeugt werden.



- Druck vor dem Öffnen einer Inspektionsöffnung absinken lassen.

00187

## VORSICHT!

### Gefahr von Produktschäden.

Ätzende Substanzen und starke Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.



- Zur Reinigung des Geräts nie starke Reinigungsmittel oder ätzende Substanzen verwenden.

00183

Vor Instandhaltung und Wartung muss das Gerät ausgeschaltet werden, siehe ["5.2 Einschalten/Ausschalten des Geräts"](#), auf Seite 19

Weitere Informationen zur Reinigung von Registern finden Sie in der separaten Anleitung „Kühlregister, Reinigung“ im Bestellportal.

Bereich	Kontrolle	Maßnahme
Lamellen am Kondensator/Verdampfer	Visuell kontrollieren und sicherstellen, dass sie keiner mechanischen Belastung ausgesetzt wurden und dass Kanten nicht abgestoßen oder verbogen sind.	Die Lamellen mit einem Lamellenkamm kämmen. Bleiben die Schäden bestehen, den Service hinzuziehen.
Lamellen am Kondensator/Verdampfer	Visuell kontrollieren und sicherstellen, dass sie sauber sind.	Wenn sie verschmutzt sind, durch Absaugen von der Einlaufseite oder durch leichtes Blasen von der Ablaufseite reinigen. Bei stärkerer Verschmutzung mit warmem Wasser und aluminiumverträglichem Spülmittel reinigen.



## Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

---

Bereich	Kontrolle	Maßnahme
Tropfschale und Ablauf einschl. Geruchverschluss	Visuell kontrollieren und sicherstellen, dass sie sauber sind.	Bei Bedarf mit einem Tuch oder Mopp und einem nicht ätzenden Reinigungsmittel reinigen.
Innenflächen des Gerätes	Visuell kontrollieren und sicherstellen, dass Wasser im Geruchverschluss (ohne Rückschlagventil) steht.	Wenn kein Wasser vorhanden ist, auffüllen.

Einen Wartungsplan finden Sie im separaten Handbuch: *Envistar Flex Betrieb und Wartung*. Bevor Sie Garantieleistungen bestellen, die Anweisungen in "6 ALARM UND FEHLER-SUCHE", auf Seite 21 befolgen.

## 9 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG



### WARNUNG!

#### Gefahr von Schnittverletzungen.

*Scharfe Kanten können Schnittverletzungen verursachen.*

- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn für die Arbeit erforderlich.

00181



### WARNUNG!

#### Gefahr schwerer Verletzungen.

*Der Kontakt mit Kältemitteln kann zu Erfrierungen an der Haut führen.*

- Kältemittel und Teile, die Kältemittel enthalten, dürfen nur von Personen gehandhabt werden, die gemäß den geltenden EU-Vorschriften für Kältemittel zertifiziert sind.
- Geeignete Schutzkleidung tragen.

00331



### VORSICHT!

#### Gefahr von Verletzungen.

*Der Kontakt mit dem Öl kann Hautreizungen verursachen.*

- Das Ablassen des Öls aus den Kompressoren darf nur von Personen durchgeführt werden, die gemäß den aktuellen EU-Vorschriften für Kältemittel zertifiziert sind.
- Geeignete Schutzkleidung tragen.
- Hände und andere Körperteile, die mit dem Öl in Berührung gekommen sind, waschen/abwaschen.

00330

### 9.1 Demontage des Geräts:



Mülltrennung und Recycling müssen auf umweltverträgliche Weise gemäß den geltenden Vorschriften des Landes erfolgen, in dem das Produkt entsorgt wird.

1. Die gesamte Stromzufuhr ausschalten und überprüfen, dass das Gerät spannungslos ist.  
Siehe "1.11 Sichere Abschaltung des Geräts", auf Seite 9.
2. Das Kältemittel entsorgen.
3. Das Öl aus den Kompressoren der Kältemaschine ablassen.
4. Klappen, elektrische Bauteile und Filter entfernen.
5. Profile und Eckelemente auseinanderklopfen.
6. Die Klappen teilen und die Isolierung im Inneren entfernen.
7. Ordnungsgemäß entsorgen und recyceln.



# Betrieb und Wartung ThermoCooler HP

## 9.2 Materialinhalt

Für genauere Informationen zur Wiederverwendung und zum Recycling für jedes einzelne Gerät wenden Sie sich bitte an IV Produkt. Bis zu 90 % des Materials im Gerät können recycelt werden.



### WARNUNG!

#### Gefahr des Einatmens schädlicher Partikel.

Beim Filterwechsel können sich Partikel wie Staub und Ähnliches von gebrauchten Filtern lösen.

- Beim Filterwechsel eine Atemmaske tragen.
- Gebrauchte Filter vorsichtig handhaben.

00295

Bauteil/Teil	Material	Kommentar
Klappen	Oberfläche: ALC-Blech (Stahl, Aluminium, Zink) Innen: Isolierung (Glaswolle)	Die Standardisolierung innen kann durch eine andere Isolierung ersetzt werden. Siehe Dokumentation des Geräts.
Inhaltsstoffe in Rotor Klebstoffen, Dichtungen und Leisten	Polyamid, Polypropylen, Polyurethan	Polymere Materialien.
Leisten, Dämpfung usw.	Gummi	
Eckelemente	Kunststoff, Aluminium	
Elektroabfall, elektronische Bauteile, Kabel, Stecker usw.	Metall, Kunststoff usw.	
Filter	Filterbeutel: Glasfaser, synthetische Materialien	Gebrauchte Einwegfilter als Restmüll entsorgen. Gebrauchte Filter können hochgradig verunreinigt sein und sollten vorsichtig gehandhabt werden, um zu verhindern, dass sich Staub und Partikel lösen und eingeatmet werden. Bei der Demontage von Filtern eine Atemmaske tragen.
Oberflächen	Oberflächen können teilweise speziell behandelt sein	Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an IV Produkt wenden.

## 10 TECHNISCHE DATEN

Größe	Effektvariante (V)	Luftvolumenstrom min. <sup>1</sup> (m <sup>3</sup> /s)	Luftvolumenstrom max. <sup>1</sup> (m <sup>3</sup> /s)	Kühleffekt max. <sup>2</sup> (kW)	Kompressoren, Anzahl (St.)	Betriebsstrom max. (A)	Externe Sicherung <sup>3</sup> (A)	Kältemittel R410A (kg)
100	2	0,25	0,95	13,9	1	7,6	10	2,8
150	2	0,38	1,61	22,4	1	11	16	4,6
190	2	0,50	2,12	28,8	1	15	20	5,8
240	2	0,58	2,48	30,6	1	15	20	7,0
300	2	0,68	2,91	43,9	1	23	25	8,2
360	1	0,85	3,64	47,3	1	24	23	10,1
	2	0,85	3,64	50,9	1	24	32	10,1
400	1	0,92	3,93	48,2	1	23	25	10,7
	2	0,92	3,93	53,7	1	26	32	10,7
480	1	1,07	4,61	59,1	1	23	25	13,2
	2	1,07	4,61	68,3	1	33	40	13,2
600	2	1,34	5,75	85,8	2	44	50	10,4 + 5,8
740	2	1,71	7,34	104,8	2	52	63	14,0 + 6,0
850	2	1,98	8,47	119,7	2	63	80	14,0 + 9,0
980	2	2,38	9,95	134,9	2	65	80	17,4 + 12,6
1080	2	2,38	10,14	152,2	3	77,8	80	11,8 + 9,7 + 9,7
1280	2	2,70	11,46	175,6	3	98,2	100	14,6 + 10,6 + 10,6

<sup>1</sup>Für Geräte mit Jalousieklappen, ePM1-50% (F7) Filter Zuluft, ePM10-60% (M5) Filter Abluft, SFPv-Werte mit NP-Rotor, Zulufttemperatur 20 °C und Kanaldruck 200 Pa (170+30 Pa). Max. Luftvolumenstrom berechnet mit mind. 10 % Reservekapazität für Ventilatoren.

<sup>2</sup>Bei Außentemp. +28 °C, 50 % RF und Ablufttemp. 22 °C.

<sup>3</sup> Gilt für eine reversible Wärmepumpe bei 3×400 V+N 50 Hz. Sicherung mit Charakteristik-Typ C. Das Lüftungsgerät wird separat gesichert. Die Größe der Sicherung variiert, je nach Wahl der Ventilatorvariante.

## Sie können sich jederzeit an uns wenden

---



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ  
+46 470 – 75 88 00  
[www.ivprodukt.se](http://www.ivprodukt.se), [www.ivprodukt.com](http://www.ivprodukt.com)  
[www.ivprodukt.no](http://www.ivprodukt.no), [www.ivprodukt.dk](http://www.ivprodukt.dk), [www.ivprodukt.de](http://www.ivprodukt.de)



### Support:

Regelung:	+46 470 – 75 89 00, <a href="mailto:styr@ivprodukt.se">styr@ivprodukt.se</a>
Service:	+46 470 – 75 89 99, <a href="mailto:service@ivprodukt.se">service@ivprodukt.se</a>
Ersatzteile:	+46 470 – 75 86 00, <a href="mailto:reservdelar@ivprodukt.se">reservdelar@ivprodukt.se</a>
DU/Dokumentation:	+46 470 – 75 88 00, <a href="mailto:du@ivprodukt.se">du@ivprodukt.se</a>

---